

地上デジタル放送 チャンネル表

- リモコン番号は、各放送事業者間において決められたものです。試験電波では、リモコン番号を設定できないことがあります。
- 下記チャンネル表は、総務省、各地方総合通信局の資料をもとに作成しています。
- 下記チャンネル表は、2025年3月現在の情報をもとにまとめたもので、変更されることがあります。

- 北海道
- 東北
- 関東
- 北信越
- 東海
- 近畿
- 中国
- 四国
- 九州
- 沖縄

北海道								
都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	5	6	7	8
		北海道 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	札幌 テレビ 放送	北海道 テレビ 放送	テレビ 北海道	北海道 文化 放送
北海道	札幌	19	13	15	21	23	14	25
	赤井川	42	39	37	41	43	47	45
	赤平	29	18	16	30	20	34	22
	阿寒	19	15	17	21	23	27	25
	阿寒湖畔	44	50	52	48	40	46	42
	旭川	19	13	15	23	14	21	25
	旭川台場	52	43	45	42	50	17	27
	芦別 [◎]	19	13	15	21	20	14	22
	足寄	20	14	16	22	24	18	26
	厚沢部	34	46	42	36	48	52	50
	厚内	46	49	48	37	35	39	44
	網走	22	13	18	16	20	14	24
	網走新町	44	39	42	41	43	47	45
	幾寅	29	35	31	43	41	47	49
	今金住中	—	40	48	—	—	—	—
	岩内	19	13	15	21	23	14	25
	歌志内	44	38	42	46	48	40	50
	浦河	15	13	18	28	14	19	30
	浦河柏 [◎]	47	43	41	48	39	45	37
	江差	29	13	31	16	20	33	37
	枝幸	19	26	28	49	51	44	52
	江差鯨川	39	35	43	49	41	45	47
	江差新栄	39	48	43	30	32	45	28
	江差円山	39	48	43	30	32	45	28
	えりも	35	34	50	33	48	46	52
	えりも沢町 [◎]	22	17	16	21	20	23	25
	遠軽	32	23	30	29	31	25	33
	大沼	44	42	40	30	32	46	38
奥尻大成	17	14	18	15	41	19	47	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	5	6	7	8
		北海道 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	札幌 テレビ 放送	北海道 テレビ 放送	テレビ 北海道	北海道 文化 放送
北海道	置戸	47	37	45	39	41	43	48
	興部	27	36	35	28	17	26	34
	渡島	—	—	29	—	—	—	—
	渡島福島	44	42	46	30	32	40	38
	小樽	32	29	31	33	20	30	22
	小樽桂岡	44	38	42	46	48	40	50
	小樽見晴	44	38	42	46	48	40	50
	帯広	19	13	15	21	23	17	25
	小平	19	13	15	23	14	21	25
	小平本町 [◎]	20	16	18	22	24	28	26
	小平港	16	20	28	18	22	26	24
	温根別	45	42	40	47	43	51	49
	上川	29	20	31	32	22	30	24
	上士別	19	13	15	23	14	21	25
	上砂川	29	24	16	30	20	26	22
	上富良野	29	48	31	32	50	36	49
	上勇知	28	30	31	32	29	24	26
	川湯	46	50	52	32	37	30	44
	北芦別	24	18	16	26	28	35	33
	北洞爺	34	44	46	32	50	42	52
	北檜山	44	42	45	43	23	46	25
	北見	32	23	30	29	31	25	33
	北見仁頃	40	36	38	42	44	48	46
	北見若葉	19	49	15	51	17	27	21
	北稚内	16	20	31	32	29	33	18
	喜茂別	44	42	40	46	50	48	52
	霧多布	20	13	42	21	22	24	23
	銀山都	34	24	28	36	20	26	22
	釧路	45	29	33	31	36	41	43
	国富	41	33	31	43	45	48	47
	黒松内	19	13	15	21	23	14	25

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	5	6	7	8
		北海道 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	札幌 テレビ 放送	北海道 テレビ 放送	テレビ 北海道	北海道 文化 放送
北海道	訓子府	19	49	15	51	17	34	21
	札幌西野	34	29	16	26	20	30	22
	札幌円山	34	29	16	26	20	24	22
	札幌藻岩下	34	18	16	26	20	24	22
	札幌山元	34	29	16	26	20	24	22
	様似	27	17	21	38	23	36	25
	佐呂間	19	23	15	29	17	26	21
	佐呂間知来	19	23	15	29	17	26	21
	静内	41	32	50	35	39	42	37
	標茶ルルラン	22	13	16	14	18	24	20
	占冠	22	26	24	20	18	34	16
	定山溪	41	33	31	43	45	49	47
	庶野	22	16	18	28	20	14	27
	白糖西	44	37	35	46	48	39	50
	白符	17	14	18	15	23	19	24
	知内小谷石	33	31	29	37	39	43	41
	知駒	41	46	48	36	39	38	34
	新得	40	30	28	42	44	50	46
	寿都	34	28	18	41	47	51	49
	仙法志	16	45	44	32	42	30	49
	壮瞥	47	43	41	49	35	17	27
	壮瞥滝之町	19	13	15	21	23	14	18
	空知金山	29	51	31	43	41	47	49
	滝上	22	13	18	16	20	14	24
	忠類	42	40	38	44	46	50	48
	津別	32	23	30	29	31	25	33
	弟子屈	19	15	17	21	23	27	26
	洞爺	47	43	41	49	35	17	27
	常呂 [◎]	42	37	40	39	41	38	43
	苫小牧	41	43	24	45	38	42	40
	苫小牧宮の森	51	49	50	46	48	47	52

◎垂直偏波

地上デジタル放送 チャンネル表

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	5	6	7	8
		北海道 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	札幌 テレビ 放送	北海道 テレビ 放送	テレビ 北海道	北海道 文化 放送
北海道	苫前	16	20	28	18	22	26	24
	豊浦	19	13	15	21	23	14	25
	豊頃茂岩	42	40	38	44	46	37	48
	中標津	28	47	32	30	34	25	37
	中標津西町	45	41	33	49	39	42	43
	名寄	29	20	28	32	22	30	31
	西芦別	34	32	30	36	38	42	40
	西様似	47	51	50	49	48	45	52
	西稚内	16	20	44	32	42	33	18
	ニセコ	19	13	15	21	23	14	25
	根室	44	29	33	38	27	35	40
	根室花咲	20	14	16	18	22	48	24
	登別	15	13	21	25	17	23	27
	登別東	48	44	46	42	38	40	36
	函館	17	14	18	15	23	19	25
	函館蛾眉野	—	31	29	—	—	—	—
	抜海	45	46	48	36	43	40	34
	羽幌	16	20	28	18	22	26	24
	日高	45	43	41	31	39	37	33
	日高銀嶺	22	48	46	32	20	29	24
	美唄我路	33	47	37	41	43	45	39
	平取	44	49	51	46	48	47	52
	広尾	20	14	16	22	24	18	26
	広尾丸山	42	40	38	44	35	37	46
	深川	45	41	31	51	43	47	49
	船泊	28	30	47	32	45	26	43
	布伏内	18	14	16	20	22	26	24
	富良野	16	20	28	18	22	26	24
	富良野東山	29	46	31	43	41	47	49
	富良野麓郷	16	20	27	18	22	17	24
	古平	44	47	42	37	43	45	49
	幌内 [◎]	34	16	18	28	36	26	30
	幌延	45	41	31	51	43	47	49
	幌延 [◎]	27	47	45	23	21	43	25
	幌別 [◎]	15	13	21	25	17	23	27
	本別	40	49	51	37	30	—	28
	本別沢	43	47	41	45	39	—	35
	松前	17	14	18	15	20	19	21
	真谷地	36	45	47	41	43	34	48
	丸瀬布	47	42	45	44	46	43	49
	三笠幌内	33	47	37	41	43	45	39
	三石本町	38	34	36	40	44	51	49
	簾舞	42	40	38	44	46	50	48
	南喜茂別	20	18	16	22	24	28	26
	南羊蹄	28	36	34	29	18	26	37
	宮の沢 [◎]	34	29	16	33	20	30	22
	宮の森	34	29	16	26	20	24	22
室蘭	22	16	24	31	20	26	33	
室蘭陣屋 [◎]	19	13	15	21	23	14	25	
室蘭知利別	15	13	21	25	17	23	27	
室蘭母恋	15	13	21	25	17	23	27	
室蘭輪西	34	32	36	28	38	40	30	
藻南	34	18	16	26	20	24	22	
紋別	32	23	30	29	31	25	33	
夕張清水沢	32	45	47	41	43	51	49	
夕張新千代田	28	46	44	30	32	36	34	
由仁	37	33	31	39	41	45	43	
余市	18	29	31	41	43	16	51	
羅臼	45	29	33	31	27	35	43	
羅臼緑町	42	49	16	46	48	13	24	
陸別	19	13	15	21	23	17	25	
留辺蘂	19	37	15	39	17	38	21	
留萌	48	46	44	32	42	30	34	
礼文	52	17	27	37	47	35	49	
若佐	22	13	18	16	20	14	24	
鷺別 [◎]	34	32	36	28	38	40	30	
稚内	16	20	44	32	42	33	18	
和寒	16	18	38	36	35	17	34	
和寒西和	48	43	44	46	40	49	42	

◎垂直偏波

東北							
都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	5	6	
		青森 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	青森 朝日 放送	青森 テレビ	
青森	青森	28	13	16	32	30	
	浅虫	44	48	46	40	42	
	鱒ヶ沢赤石	21	23	41	19	47	
	鱒ヶ沢中村	22	26	20	24	18	
	鱒ヶ沢一ツ森	27	35	29	31	33	
	今別	28	13	16	32	30	
	岩崎	43	41	39	47	45	
	大戸崎	26	18	24	36	25	
	大畑	34	38	36	32	30	
	大間	43	20	31	33	26	
	大鱒	20	40	36	18	19	
	大鱒貝具	52	51	49	47	45	
	風合瀬	28	13	16	32	30	
	片貝	42	40	39	46	44	
	上北烏帽子	26	21	23	36	25	
	上北外ヶ浜	—	—	35	—	—	
	木野部 [◎]	34	38	36	32	30	
	久栗坂	44	48	46	40	42	
	小泊	22	26	20	24	18	
	佐井	51	40	36	22	48	
	三戸南部	22	14	20	24	18	
	七戸	40	42	39	47	52	
	白糖	28	16	26	32	30	
	田子	47	35	39	49	45	
	竜飛宇鉄	34	22	24	36	26	
	竜飛帯島	34	22	24	36	26	
	津軽小国 [◎]	22	19	20	24	18	
	津軽上小国	22	19	20	24	18	
	道仏	40	35	48	49	52	
	十和田湖	22	26	20	24	18	
	中今泉	22	26	20	24	18	
	西津軽舞戸	28	13	16	32	30	
	西十和田	22	26	20	24	18	
八戸	22	14	20	24	18		
八戸南郷	43	41	39	47	45		
東十和田	40	35	39	47	52		
平内内童子	15	17	18	14	19		
平内外童子	15	17	18	14	19		
平内山口	15	17	18	14	19		
深浦	26	18	19	36	25		
深浦追良瀬	43	41	39	47	45		
深浦長慶平	28	31	29	32	30		
深浦船作	43	41	39	47	45		
細越	47	51	49	52	50		
裳部	48	46	44	52	50		
むつ	43	47	42	41	45		
脇野沢	42	40	39	46	44		

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	テレビ 岩手	岩手 朝日 テレビ	IBC 岩手 放送	岩手 めんこい テレビ
岩手	盛岡	14	13	18	22	16	20
	一関	23	37	27	43	15	29
	一関小山 [◎]	36	38	35	31	33	44
	一関大森	50	52	42	38	44	40
	一関釣山	45	47	27	43	15	29
	岩泉	23	21	24	22	25	20
	岩泉小川	36	42	44	46	38	40
	岩泉小成	36	37	39	41	38	40
	岩泉惣畑	36	37	44	46	38	45
	岩泉中島	46	47	49	51	48	50
	岩手沼宮内	25	26	32	36	28	34
	岩手東山	26	36	40	30	50	38
	大槌	14	13	17	18	15	16
	大槌桜木	39	40	42	44	41	43
	大槌新山	25	23	29	52	27	47
	大船渡	14	28	22	18	20	16
	大船渡船河原	36	49	42	48	46	44
釜石	14	13	22	18	20	16	
北上口内	41	40	35	31	39	33	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	テレビ 岩手	岩手 朝日 テレビ	IBC 岩手 放送	岩手 めんこい テレビ
岩手	久慈	32	13	35	48	25	46
	久慈大川目	30	34	26	38	36	28
	沢内	14	13	18	22	16	20
	沢内川舟	25	23	27	39	37	29
	雫石	46	48	42	50	44	40
	千厩	51	49	27	43	15	29
	大東丑石	38	37	46	36	39	48
	大東内野	26	36	18	22	16	20
	大東遼沢	26	43	47	30	45	49
	大東京津畑	40	38	47	45	41	39
	大東猿沢	41	36	40	30	39	38
	大東下内野	38	39	41	43	40	42
	大東前畑 [◎]	17	19	24	22	21	20
	種市本町	28	13	38	16	30	34
	田老	23	21	24	22	25	20
	田老大平	26	27	29	31	28	30
	遠野	24	21	17	30	15	19
	新里	28	30	24	22	26	20
	西根松尾	25	26	32	36	28	34
	二戸	23	21	17	19	15	50
	二戸堀野	31	33	44	48	40	46
	野田	33	31	35	48	25	46
	花泉	23	25	27	43	15	29
	花巻湯口	45	46	48	50	47	49
	平泉要害	39	40	50	48	41	46
	普代田野畑	14	13	17	18	15	16
	宮古	14	13	17	18	15	16
	宮古女遊戸	23	21	24	22	25	20
	宮古花輪	46	47	49	36	48	35
	室根 [◎]	51	49	27	30	15	29
	盛岡浅岸	24	27	37	30	29	38
	盛岡川目	24	27	37	51	29	38
	谷地山	25	26	32	36	28	34
山田	14	13	17	18	15	16	
山田関口	26	27	29	25	28	30	
山田関谷	31	32	34	36	33	35	
山田豊間根	22	24	26	45	32	38	
湯田	25	26	38	32	36	42	
湯田湯本	52	45	43	34	40	44	
陸前島部	18	16	14	22	26	20	
陸前高田	24	21	17	19	47	45	
陸中大野	28	13	38	16	30	34	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		東北 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	宮城 テレビ	東日本 放送	仙台 放送
宮城	仙台	19	13	17	24	28	21
	秋保	44	40	42	48	50	46
	石巻	41	37	39	45	47	43
	石巻祝田	45	43	44	47	48	46
	岩沼上志賀	44	40	42	48	49	46
	岩沼志賀	44	40	42	48	49	46
	歌津田の浦	46	42	44	34	32	36
	歌津港 [◎]	46	41	48	34	32	40
	大張	22	16	18	30	20	23
	牡鹿	44	40	42	48	50	46
	女川	31	52	29	35	50	33
	女川清水	22	16	18	30	20	23
	小野田青野	33	31	32	35	40	34
	小野田宮崎	44	38	42	48	49	46
	小原七ヶ宿	44	40	42	48	50	46
	唐桑大沢	23	13	52	27		

地上デジタル放送 チャンネル表

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		東北放送	NHK Eテレ	NHK総合	宮城テレビ	東日本放送	仙台放送
宮城	柴田船迫	22	16	18	30	20	23
	白石	22	16	18	30	20	23
	白石越河	44	40	42	48	51	46
	津山石貝 [◎]	45	43	44	47	48	46
	津山入沢	45	43	44	47	48	46
	津山横山	42	40	44	50	48	46
	東和嵯峨立 [◎]	45	43	44	47	48	46
	東和米川	22	34	26	18	20	16
	登米	40	46	51	44	49	42
	鳴子	27	23	25	41	43	29
	鳴子鬼首	42	38	40	46	48	44
	麓岳東	40	46	39	44	47	42
	羽出庭	22	16	18	30	20	23
	花山	44	40	42	48	50	46
	東鳴子	46	44	45	48	49	47
	松島高城	40	36	38	44	48	42
丸森石神	41	37	39	45	47	43	
丸森五反田	42	38	40	46	48	44	
村田	45	41	43	49	51	47	
涌谷 [◎]	19	14	17	24	28	21	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	8
		NHK総合	NHK Eテレ	秋田放送	秋田朝日放送	秋田テレビ
秋田	秋田	48	50	35	29	21
	合川根田	21	31	28	20	29
	合川三木田	15	14	17	13	16
	阿仁	25	23	27	30	28
	阿仁荒瀬	45	44	46	48	47
	伊岡	36	34	32	38	30
	井内	38	36	44	33	46
	五里合	42	31	44	40	46
	院内	45	44	46	48	47
	院内西	36	27	38	34	32
	大館	15	14	17	20	18
	大館長走	24	23	25	36	27
	大曲	23	19	25	33	26
	大森	39	35	24	27	28
	大湯	37	36	38	41	39
	男鹿安全寺	24	22	33	38	36
	雄物川大沢	30	49	29	36	38
	角館	24	14	18	22	20
	亀田	42	41	43	45	44
	寒風山	28	14	30	—	—
	象潟	43	41	45	49	47
	小坂	37	36	38	35	34
	小坂濁川	16	13	19	22	21
	五城目	42	34	39	40	41
	山内	51	49	24	27	28
	十二所	30	28	32	35	34
	鷹巣	24	22	26	43	39
	田沢湖	30	28	32	36	34
	鳥海	28	39	35	31	37
	戸賀	26	25	28	33	30
	仁賀保院内	43	41	45	44	42
	西木	30	28	32	36	34
能代	42	45	44	40	46	
八森	43	47	49	51	52	
花輪	25	23	27	31	29	
東成瀬	40	39	41	43	42	
東由利	24	34	50	31	52	
東由利黒瀨	44	42	46	49	48	
比内	21	19	22	—	—	
平鹿馬鞍 [◎]	46	49	40	44	42	
藤里粕毛	14	13	15	17	16	
二ツ井	52	36	30	38	18	
本荘	43	41	45	49	47	
本荘石沢	28	34	30	33	32	
本荘西目	28	51	30	46	39	
森吉	38	29	36	31	37	
森吉合川	47	45	49	52	51	
矢島鳥海	36	24	38	40	39	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	8
		NHK総合	NHK Eテレ	秋田放送	秋田朝日放送	秋田テレビ
秋田	湯沢	16	14	18	22	20
	湯沢東	23	19	25	33	26
	湯瀬	47	45	39	43	41
	由利前郷	16	14	18	22	20
	横堀秋ノ宮	36	39	38	41	35

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	山形放送	山形テレビ	テレビユー山形	さくらんぼテレビジョン
山形	山形	14	13	16	18	20	22
	朝日	42	41	43	44	45	46
	朝日東岩本	42	41	43	44	45	46
	温海	25	22	16	18	20	14
	飯豊	43	42	44	46	48	49
	飯豊中津川	48	43	49	42	44	46
	羽前金山	17	15	19	21	23	33
	小国	27	25	31	38	33	45
	尾花沢	35	31	37	39	40	48
	尾花沢牛房野	17	13	16	18	20	—
	銀山	17	15	19	21	23	25
	蔵王温泉 [◎]	25	23	16	18	20	22
	白鷹黒鷲	42	41	43	44	45	—
	白鷹佐野原	29	27	31	33	35	26
	白鷹下山	29	27	31	33	35	26
	新庄	17	15	19	21	23	33
	関川	14	13	41	43	45	47
	高島	17	15	21	23	19	25
	高島時沢	27	25	29	31	33	39
	鶴岡	34	32	16	18	20	27
	鶴岡三瀬	42	41	43	44	45	46
	戸沢	44	42	38	46	—	—
	西白鷹	29	27	31	33	35	39
	東沢	14	13	16	18	20	22
	東天童	52	50	31	39	49	—
	東山形	27	25	29	31	35	37
	真室川高坂	34	32	35	37	39	—
最上前森	42	41	43	44	45	46	
築沢	34	32	37	—	—	—	
山寺	14	13	16	18	20	22	
米沢館山	29	27	26	35	—	—	
米沢天元台	28	24	32	34	37	40	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	福島中央テレビ	福島放送	テレビユー福島	福島テレビ
福島	福島	15	14	27	29	26	25
	会津若松	16	14	22	30	20	18
	荒海	28	24	17	19	23	21
	飯館	16	23	22	36	20	18
	石川	28	13	22	23	24	21
	伊南	34	24	32	30	26	28
	犬神	21	23	17	19	20	18
	いわき北	15	14	27	29	24	25
	いわき窪田	49	50	48	31	32	34
	いわき遠野	15	14	43	19	45	29
	磐城西磐	28	37	33	36	31	40
	いわき南	16	13	17	28	26	21
	いわき湯本	15	23	22	19	20	18
	岩代	40	38	34	36	32	42
	裏磐梯	16	13	22	23	20	18
	大里	42	37	40	46	48	44
	大久	45	43	40	36	37	34
	小野	40	38	50	17	52	48
	小野浮金	43	45	34	36	31	32
	表郷	16	13	22	23	20	21
	鹿島柗釜	40	38	46	48	44	42
	金山	15	13	17	23	19	21
	川俣	16	37	22	47	20	18
郡山河内 [◎]	40	38	43	47	49	45	
郡山田村	16	13	22	37	20	18	
昭和	31	32	27	28	24	25	
白河	16	13	17	19	20	18	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	福島中央テレビ	福島放送	テレビユー福島	福島テレビ
福島	白河南	30	32	43	45	46	42
	高玉	16	13	22	37	20	18
	滝根 [◎]	41	37	46	47	44	42
	田島	15	13	27	29	26	25
	只見	34	50	32	36	47	31
	棚倉富岡	30	13	17	19	20	18
	月舘	16	23	22	49	20	18
	土湯	28	37	40	38	24	39
	天栄	16	13	22	19	20	18
	富岡	16	33	22	35	20	18
	長沼	16	13	22	19	20	18
	浪江津島	16	37	22	23	20	18
	南郷	15	13	17	19	23	21
	西金山	15	13	17	23	19	21
	西郷長坂	30	32	34	23	24	39
	西郷羽太	37	38	35	36	40	39
	西郷虫笠	30	32	34	23	24	28
	西郷谷地中 [◎]	30	32	28	23	24	39
	西古殿	16	13	22	19	20	18
	塙	30	13	17	19	20	18
	原町	15	14	27	29	26	25
	磐梯熱海	28	13	40	38	51	49
	東裏磐梯	34	43	32	28	24	39
	東金山	45	49	27	28	24	25
	東昭和	16	14	22	30	20	18
	東只見	16	14	22	30	20	18
	東常葉	40	38	50	43	45	48
	東塙	30	13	32	23	24	21
	福島大波	30	32	40	38	24	34
	福島信夫	16	23	22	49	20	18
	双葉川内	16	13	17	19	20	18
	船引	21	17	22	19	20	18
古殿	41	43	46	45	44	42	
古殿松川	30	32	35	36	37	34	
保原富沢	16	23	22	48	20	18	
南伊南	16	14	22	25	20	18	
南伊南耻風	15	13	17	19	23	21	
南川俣	28	13	17	19	24	21	
三春	44	13	40	38	46	42	
柳津三島	15	13	27	29	26	25	
矢祭	41	37	43	45	44	39	
蓬田	16	13	22	19	20	18	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	7	8	9
		NHK総合	NHK Eテレ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	フジテレビ	東京MX
東京	東京スカイツリー	27	26	25	24	22	23	21	16
	伊豆大島	35	39	41	43	45	51	37	30
	青梅	27	26	25	24	22	23	21	20
	青梅小曾木	29	39	33	43	36	45	37	40
	青梅沢井	27	26	25	24	22	23	21	17
	奥多摩	29	31	35	39	36	40	37	33
	小仏城山	35	47	37	43	42	44	41	14
	鶴川	13	15	36	43	39	44	41	34
	永山	13	15	36	43	39	44	41	17
	新島 [◎]	35	48	52	43	45	51	42	50
	新島本村 [◎]	27	26	25	24	22	23	21	20
	八王子	27	26	25	24	22	23	21	20
	八王子上恩方	29	31	35	39	36	40	37	—
	八丈	40	38	30	37	32	39	34	41
	八丈末吉	16	13	14	17	15	18	19	20
	八丈洞輪沢	16	13	14	17	15	18	19	20
	波浮	37	31	41	40	33	44	38	29
	三宅	40	38	30	37	32	39	34	41

◎垂直偏波

地上デジタル放送 チャンネル表

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	放送局							
		NHK 総合	NHK Eテレ	千 葉 テレ ビ	日 本 テレ ビ	テレ ビ 朝日	TBS	テレ ビ 東 京	フジ テレ ビ
埼玉	浦和	—	—	32	—	—	—	—	—
	吾野	—	—	41	—	—	—	—	—
	小鹿野	19	17	52	41	43	36	45	51
	小川	13	26	49	25	24	22	23	21
	鬼石◎	13	17	15	18	34	20	44	31
	児玉◎	13	26	32	25	24	22	23	21
	秩父	13	26	32	25	24	22	23	21
	秩父定峰◎	19	17	15	30	48	39	50	51
	秩父栃谷◎	19	17	15	30	48	39	50	51
	名栗	—	—	49	—	—	—	—	—
	飯能上赤工	13	17	15	33	40	36	44	42
	飯能唐竹	13	17	15	33	40	36	44	42
	飯能原市場	13	17	15	33	40	36	44	42
	東秩父	—	—	15	—	—	—	—	—
	風布	33	26	36	25	24	22	23	21
	本庄◎	52	—	—	—	—	—	—	—
	横瀬横谷◎	19	17	15	30	48	36	50	51

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	放送局							
		NHK 総合	NHK Eテレ	千 葉 テレ ビ	日 本 テレ ビ	テレ ビ 朝日	TBS	テレ ビ 東 京	フジ テレ ビ
千葉	千葉	—	—	30	—	—	—	—	—
	いすみ	50	52	48	44	40	41	45	42
	市原牛久◎	37	39	29	46	47	36	45	42
	市原加茂	37	39	30	33	43	41	31	35
	大多喜	34	26	30	25	24	22	23	21
	大多喜三条	20	13	49	14	17	15	18	19
	小見川	34	26	30	25	24	22	23	21
	上総大原	20	13	30	14	17	15	18	19
	上総湊◎	34	26	30	25	24	22	23	21
	勝浦	34	26	30	25	24	22	23	21
	勝浦総野	37	39	29	33	43	41	31	35
	鴨川	50	52	30	44	32	48	31	38
	鴨川平塚	36	39	49	33	40	41	45	46
	鴨川宮	36	39	49	33	40	41	45	46
	君津◎	34	26	30	25	24	22	23	21
	君津長谷川	51	47	49	52	46	44	50	48
	佐原	34	39	30	33	43	36	45	42
	山武日向	51	52	47	44	40	38	46	35
	下総光◎	34	26	30	25	24	22	23	21
	白浜◎	39	13	29	14	17	15	18	19
	館山◎	34	26	30	25	24	22	23	21
	館山南◎	39	49	32	44	40	47	31	46
	館山竜岡◎	35	49	48	52	43	45	51	42
	千倉大貫	32	38	16	14	17	15	18	19
	銚子	51	39	30	33	43	36	45	42
	長南	32	13	30	33	17	15	18	19
	東金	34	26	29	25	24	22	23	21
	東金城跡	51	52	47	44	40	38	46	35
	富浦	44	39	29	33	40	41	31	38
	富山◎	37	26	30	25	24	22	23	21
	鋸山◎	34	26	30	25	24	22	23	21
	富津◎	44	39	29	33	40	41	31	38
	富津豊岡	42	45	13	14	17	15	20	19
	富津浜金谷	42	45	29	33	39	35	31	37
	丸山	44	38	29	33	43	41	31	35
	岬◎	20	13	30	14	17	15	18	19
	和田	37	39	49	47	42	48	45	46

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	放送局							
		NHK 総合	NHK Eテレ	日 本 テレ ビ	テレ ビ 朝日	TBS	テレ ビ 東 京	フジ テレ ビ	
茨城	水戸	20	13	14	17	15	18	19	
	石岡真家	31	48	50	40	38	46	41	
	岩瀬	52	26	25	24	22	23	21	
	大洗サビーチ◎	47	48	50	40	38	46	41	
	奥久慈男体◎	31	26	25	24	22	23	21	
	笠間◎	31	39	34	37	33	43	35	
	笠間上郷	31	48	50	40	38	46	41	
	かすみがうら◎	31	48	50	40	38	46	41	
	神栖	44	—	—	—	—	—	—	
	北茨城	42	40	14	44	15	46	19	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	放送局							
		NHK 総合	NHK Eテレ	日 本 テレ ビ	テレ ビ 朝日	TBS	テレ ビ 東 京	フジ テレ ビ	
茨城	古河	52	—	—	—	—	—	—	
	御前山	16	26	25	24	22	23	21	
	里美	20	13	14	17	15	18	19	
	十王	47	39	38	44	41	46	35	
	水府	20	13	14	17	15	18	19	
	大子	20	13	14	17	15	18	19	
	筑西◎	52	—	—	—	—	—	—	
	筑波◎	49	—	—	—	—	—	—	
	筑波神郡◎	31	39	14	17	15	18	35	
	那珂湊	31	26	25	24	22	23	21	
	日立	20	52	14	37	15	18	19	
	常陸鹿島	20	26	25	24	22	23	21	
	日立神峰	20	13	25	24	22	23	21	
	日立北	47	—	—	—	—	—	—	
	八郷◎	20	13	14	17	15	18	19	
	八郷南◎	20	13	33	43	36	37	41	
	山方	20	26	34	24	22	23	21	
	竜神平◎	16	39	41	24	22	23	21	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	放送局							
		NHK 総合	NHK Eテレ	日 本 テレ ビ	テレ ビ 朝日	TBS	テレ ビ 東 京	フジ テレ ビ	
神奈川	横浜	—	—	18	—	—	—	—	
	愛川	13	15	17	32	40	45	50	48
	青野原	—	—	33	—	—	—	—	
	厚木飯山	13	15	—	—	—	—	—	
	大船◎	13	15	17	32	40	36	44	38
	大矢部	13	15	—	—	—	—	—	
	小田原	19	34	31	52	47	36	49	38
	小田原東	30	34	31	52	47	46	49	37
	鎌倉	13	15	17	32	40	36	44	38
	鎌倉笹田	19	34	—	—	—	—	—	
	釜利谷◎	13	15	17	33	43	45	41	35
	衣笠	13	15	17	32	40	36	44	38
	久里浜◎※1	13	15	17	32	40	36	52	38
	相模湖	19	47	18	37	43	42	44	41
	相模原	—	—	33	—	—	—	—	
	笹下	19	26	17	25	24	22	23	21
	城ヶ島◎	13	15	—	—	—	—	—	
	逗子◎※2	13	15	17	32	40	36	44	38
	仙石原◎	30	45	35	29	39	36	44	37
	大道六浦	13	15	—	—	—	—	—	
	津久井◎	39	15	17	29	31	45	44	38
	戸塚	19	26	17	25	24	22	23	21
	中井	13	15	17	32	40	36	44	38
	根岸岡村	13	15	—	—	—	—	—	
	箱根強羅	33	41	35	29	39	46	43	37
	箱根湯本◎	30	34	47	32	40	36	44	38
	秦野◎	13	15	17	32	40	36	44	38
	秦野菩提	33	45	35	41	43	29	39	37
	葉山芳久保◎	46	45	—	—	—	—	—	
	平塚◎	19	26	18	25	24	22	23	21
	藤野	51	34	33	32	46	45	50	38
	みなとみらい◎※3	51	47	49	52	46	45	50	48
	南足柄	30	34	35	32	40	36	44	38
	山北	19	26	18	25	24	22	23	21
	湯河原◎	30	34	37	32	40	36	44	38
	湯の沢	13	15	17	29	20	14	28	16
	横須賀鶴居	13	15	18	29	31	50	44	48
	横須賀武◎	13	15	17	32	40	36	44	38

◎垂直偏波

※1 送信塔西側エリアのみ垂直偏波

※2 送信塔東側エリアのみ垂直偏波

※3 送信塔南西側エリアのみ垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	放送局							
		NHK 総合	NHK Eテレ	と ち ぎ テレ ビ	日 本 テレ ビ	テレ ビ 朝日	TBS	テレ ビ 東 京	フジ テレ ビ
栃木	宇都宮	47	39	29	34	17	15	18	35
	足尾	33	35	31	37	43	39	45	41
	足利	46	26	29	25	24	22	23	21
	足利月谷	47	38	40	33	43	36	45	42
	足利名草	46	26	29	25	24	22	23	21
	足利西	47	—	—	—	—	—	—	—
	足利西宮	47	38	41	48	51	49	40	50

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	放送局							
		NHK 総合	NHK Eテレ	と ち ぎ テレ ビ	日 本 テレ ビ	テレ ビ 朝日	TBS	テレ ビ 東 京	フジ テレ ビ
栃木	足利五十部	47	26	44	25	24	22	23	21
	今市	47	26	29	25	24	22	23	21
	岩舟◎	46	39	14	33	43	36	45	42
	鹿沼	20	13	46	14	36	33	37	19
	鹿沼板荷◎	32	39	38	34	17	15	18	35
	上河内	46	43	41	48	51	49	52	50
	烏山神長◎	16	26	13	25	24	22	23	21
	烏山向田◎	20	38	14	48	51	49	52	50
	刈生田	44	38	41	48	51	49	40	50
	閑馬	44	40	41	48	38	49	37	35
	閑馬宮内	44	40	41	48	38	49	37	35
	喜連川◎	20	26	14	25	24	22	23	21
	鬼怒藤原	20	26	14	25	24	15	23	19
	葛生◎	46	39	29	33	43	36	45	42
	葛生仙波	44	40	41	48	38	49	37	35
	葛生牧野	44	40	41	48	38	49	37	35
	黒羽川上	37	38	45	33	42	36	43	40
	黒羽須賀川	37	38	41	48	51	49	52	50
	黒羽須賀川下	16	13	20	14	17	15	18	19
	黒羽中野内◎	16	26	13	25	24	22	23	21
	黒羽前田	16	26	13	25	24	22	23	21
	湯野山	44	38	41	48	51	49	40	50
	塩谷船生	46	43	41	48	51	49	52	50
	新塩原	51	49	—	—	—	—	—	—
	中禅寺湖	33	35	31	37	43	39	45	41
	都賀大森	44	38	41	48	43	31	45	42
	栃木大森	44	38	41	48	51	31	40	50
	名草上町	47	38	40	33	43	36	45	42
	那須芦野◎	37	38	41	32	51	46	52	50

地上デジタル放送 チャンネル表

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	6	7	8
		NHK総合	NHK Eテレ	群馬テレビ	日本テレビ	テレビ朝日	TBS	テレビ東京	Jテレ
群馬	利根大原	20	26	16	25	24	22	23	21
	長野原	51	46	—	—	—	—	—	—
	沼田	37	26	19	25	24	22	23	21
	沼田沼須	29	13	16	14	46	27	18	44
	沼田発知	29	13	16	14	17	27	18	15
	藤岡鬼石	37	—	19	—	—	—	—	—
	松井田上増田	20	13	29	14	17	15	18	16
	行幸田	35	13	41	14	46	44	18	20
	妙義	20	13	31	14	32	30	38	29
	横川	35	26	31	25	24	22	23	21

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	6
		NHK総合	NHK Eテレ	山梨放送	テレビ山梨
山梨	甲府	21	23	25	27
	秋山	15	13	17	14
	芦川	36	38	41	44
	穴山	40	52	39	42
	市川大門	40	42	51	48
	上野原	29	31	36	40
	大月	15	13	17	19
	大月藤崎	47	32	38	49
	西原	38	40	—	—
	笹子	41	43	39	37
	丹波山	34	36	—	—
	都留	41	43	39	37
	道志	33	35	32	34
	富沢	30	32	—	—
	南部	41	46	47	44
	白州横手	26	28	31	24
	初狩	29	32	38	40
	富士吉田	21	23	25	27
	身延	26	28	22	24
	武川真原	43	45	36	33
本栖	40	42	—	—	
山中湖	15	13	17	19	
桐原	30	43	—	—	

◎垂直偏波

北信越

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	テレビ信州	長野朝日放送	信越放送	長野放送
長野	長野	17	13	14	18	16	15
	明科	25	27	35	33	37	39
	上松	17	13	14	18	16	15
	飯田	46	48	35	33	36	49
	飯田阿智	22	19	29	24	31	26
	飯田川路	28	27	32	—	23	34
	飯田綱湖	31	32	39	33	36	34
	飯山	25	27	47	33	51	49
	飯山愛宕	28	32	22	24	36	34
	飯山奈良沢	28	32	22	24	36	34
	伊那	28	27	22	24	23	26
	大岡西	28	32	22	24	36	34
	大町	52	45	43	41	51	38
	岡谷川岸	25	27	22	24	23	26
	岡谷諏訪	47	38	44	41	51	49
	麻績	43	45	49	41	36	34
	軽井沢	25	27	35	41	23	44
	木曾妻籠	46	44	—	—	—	—
	木曾福島	28	32	35	24	38	26
	倉本	27	34	48	52	23	50
	車山	37	39	35	—	36	40
	駒ヶ根中沢	25	31	29	—	37	43
	坂城	45	32	22	24	36	34
	佐久	50	27	22	21	51	49
	真田	25	27	48	46	23	49
	塩尻東	36	19	34	21	37	39
	信濃町	31	27	39	33	37	41
	白樺湖	28	34	22	—	32	26

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	テレビ信州	長野朝日放送	信越放送	長野放送
長野	信州新町	31	29	39	21	37	19
	菅平	28	32	—	—	—	—
	須坂東	20	30	19	—	40	38
	善光寺平	28	32	22	24	36	34
	高遠	25	31	29	21	32	34
	辰野	25	39	29	45	37	47
	戸隠陣場平	28	32	22	24	36	34
	戸倉上山田	25	27	35	33	23	29
	中軽井沢	25	27	35	41	23	44
	中条	31	49	39	21	37	19
	長野西	25	27	19	21	23	26
	西穂花台	28	32	22	24	36	34
	白馬	25	27	22	24	23	26
	富士見	17	13	14	18	16	15
	松代東条	25	27	35	33	23	26
	松本	28	32	22	24	23	26
	南牧	25	27	31	33	23	29
	牟礼	31	46	39	33	37	41
	望月	50	47	48	46	23	45
	望月城山	25	27	29	21	31	45
八千穂	17	13	14	18	16	15	
山ノ内	17	13	14	18	16	15	
山ノ内湯ノ原	35	43	29	21	23	26	

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	テレビ新潟	新潟テレビ21	新潟放送	新潟総合テレビ
新潟	新潟	15	13	26	23	17	19
	相川	38	41	32	34	36	40
	朝日塩野町	30	28	36	37	32	34
	新井	43	42	47	49	44	45
	糸魚川	16	14	25	31	18	24
	糸魚川大野	16	14	25	31	18	24
	糸魚川早川	28	22	36	38	32	34
	牛野尾谷	42	40	48	50	44	46
	越後川口	15	13	26	23	17	19
	越後黒川	16	14	31	33	18	25
	越後大和	16	14	36	38	18	34
	越後湯沢	15	13	26	23	17	19
	青海	16	14	25	31	18	20
	小千谷真人	33	32	38	39	36	37
	柿崎	24	22	32	34	28	30
	柏崎山口	22	20	30	32	24	28
	勝木	16	14	24	25	18	20
	鹿瀬日出谷	15	13	26	23	17	19
	小出	22	20	30	32	24	28
	越路	33	32	41	43	37	39
	鯖石	16	14	22	24	18	20
	塩沢	33	49	47	31	37	45
	新発田赤谷	32	28	42	44	34	40
	下相川	15	13	26	23	17	19
	守門	16	14	36	38	18	34
	関川	41	39	47	49	43	45
	関川女川	27	22	37	38	28	36
	外海府	22	18	32	34	24	30
	高田	16	14	31	39	18	25
	高千	46	41	26	43	45	19
高柳	33	31	39	41	37	38	
津川	27	25	45	49	39	43	
土樽	31	28	37	38	32	33	
津南	16	14	25	31	18	24	
津南上郷	16	14	25	22	18	24	
津南田中	15	13	26	23	17	19	
津南中里	43	42	49	50	45	47	
津南中津	16	14	25	31	18	24	
栃尾	41	39	47	49	43	45	
中郷	41	36	50	52	46	48	
新津	41	28	47	34	36	37	
府屋	30	28	36	37	31	33	
牧	41	38	47	49	43	45	
松代	24	22	34	36	28	32	
三川	27	25	45	49	39	43	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	テレビ新潟	新潟テレビ21	新潟放送	新潟総合テレビ
新潟	宮古木	16	14	24	30	20	22
	妙高高原	43	42	47	49	44	45
	六日町	16	14	36	38	18	34
	村上	16	14	31	33	18	25
	村松	48	40	45	49	39	43
	安塚	24	22	34	36	28	32
	湯之谷	22	20	30	32	24	28
	両津	46	41	51	49	36	40

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	6	8
		北日本放送	NHK Eテレ	NHK総合	チューリップテレビ	富山テレビ
富山	富山	28	24	27	22	18
	宇奈月	46	49	48	51	50
	宇奈月大原	28	24	27	22	18
	大山小見	38	30	36	42	40
	高岡二上	38	37	36	47	40
	氷見	28	24	27	22	18
	氷見論田	28	24	27	22	18
	福光	29	30	39	21	20
	細入	38	30	36	42	40
	細入猪谷	28	24	27	22	18

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	テレビ金沢	北陸朝日放送	北陸放送	石川テレビ放送
石川	金沢	15	13	17	23	14	16
	粟津	15	13	17	23	14	16
	尾口	19	20	21	22	27	28
	加賀東谷口	40	39	46	48	42	44
	片山津	35	39	43	41	45	47
	小松尾小屋	30	29	31	35	27	28
	小松金平	19	20	21	22	27	18
	塩屋	15	13	17	23	14	16
	白峰	19	20	21	22	27	28
	珠洲	33	31	37	25	14	16
	大聖寺	24	34	36	26	27	38
	津幡竹橋	29	31	35	39	27	28
	鶴来	19	20	21	22	27	28
	富来	19	18	32	22	27	28
	鳥越	19	20	21	22	27	28
	七尾	52	44	30	42	20	39
	能登鹿島	24	18	32	22	27	28
	羽咋	29	31	36	26	21	38
	白山下	15	13	17	23	14	16
	東門前	24	31	32	29	27	28
	舳倉	45	31	43	41	49	47
	山中	19	20	21	30	28	18
	輪島						

地上デジタル放送 チャンネル表

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	7	8
		NHK総合	NHK Eテレ	福井放送	福井テレビ
福井	高浜	38	40	44	42
	武生新宮	24	26	28	30
	武生南 [○]	38	34	36	32
	敦賀	24	27	28	26
	南条	49	51	—	—
	羽生	24	26	28	30
	東美浜	37	40	39	41
	福井池田	24	26	28	30
	福井川西 [○]	24	34	35	32
	福井国見 [○]	19	21	48	22
	三国 [○]	29	26	30	31
	三国北	49	45	47	51
美浜	24	27	28	26	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	6	7
		東海テレビ	NHK Eテレ	NHK総合	中京テレビ	CBC	名古屋テレビ	三重テレビ
三重	津	—	44	28	—	—	—	27
	伊賀	21	33	47	19	18	48	27
	伊勢	15	13	29	17	16	14	24
	磯部	21	30	28	19	18	22	27
	尾鷲	15	13	32	17	16	14	31
	紀宝神ノ内	37	47	45	41	35	39	43
	紀宝成川	21	33	29	19	18	22	31
	熊野	21	33	29	19	18	22	31
	桑名	—	—	32	—	—	—	27
	菟野	—	—	32	—	—	—	27
	志摩	—	48	—	—	—	—	—
	鳥ヶ原	—	44	39	—	—	—	—
	大王船越北	—	52	50	—	—	—	—
	鳥羽	21	44	28	19	18	22	27
	名張	21	33	47	19	18	37	27
南勢	21	13	23	19	18	22	24	
北勢	21	44	32	19	18	22	24	

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	静岡第一テレビ	静岡朝日テレビ	静岡放送	テレビ静岡
静岡	東伊豆	40	36	29	44	38	31
	東佐久間	50	45	29	26	47	52
	袋井	42	44	48	46	40	38
	藤枝	20	13	36	29	21	22
	藤枝葉梨	37	47	25	23	27	32
	藤枝堀之内	37	47	25	23	27	32
	富士川	26	16	43	37	28	38
	富士宮	24	14	25	23	21	22
	本川根	41	37	47	39	48	43
	松崎	52	47	—	—	—	—
	水窪	43	45	48	33	47	31
	三島	24	16	25	23	21	22
	三ヶ日	32	36	45	49	40	38
	三ヶ日都筑	37	39	47	44	41	42
	南伊東	40	36	—	—	—	—
	南春野	44	32	48	46	51	49
	森	16	14	19	18	15	17
湯ヶ島大滝	30	16	47	49	45	34	
湯ヶ島矢熊	33	41	47	49	45	35	

東海

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	6	10
		東海テレビ	NHK Eテレ	NHK総合	中京テレビ	CBC	名古屋テレビ	テレビ愛知
愛知	名古屋	21	13	20	19	18	22	23
	赤羽根	38	46	44	40	36	42	32
	足助東	—	24	29	—	—	—	—
	稲武西	21	13	20	19	18	22	23
	稲武東	15	24	27	17	16	14	26
	大山南	—	49	48	—	—	—	51
	大高	—	—	—	—	—	—	26
	蒲郡田原 [○]	15	24	29	17	16	14	26
	国際センター [○]	—	—	—	—	—	—	26
	設楽	—	43	41	—	—	—	—
	知多内海	—	39	42	—	—	—	38
	常滑	—	39	34	—	—	—	26
	豊橋	15	24	29	17	16	14	26
	幡豆 [○]	43	24	29	37	41	45	26
	藤岡	—	31	32	—	—	—	—
	二川	15	24	29	17	16	14	26
	鳳来大野	21	13	20	19	18	22	23
	三河一宮 [○]	—	27	20	—	—	—	—
	名駅	—	49	50	—	—	—	26
	本宿	42	40	37	38	39	41	43
山海	—	39	42	—	—	—	38	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK総合	NHK Eテレ	静岡第一テレビ	静岡朝日テレビ	静岡放送	テレビ静岡
静岡	静岡	20	13	19	18	15	17
	秋葉	16	14	19	27	15	17
	熱海	33	13	29	14	15	17
	熱海網代	40	13	42	44	39	48
	熱海錦ヶ浦	40	37	—	—	—	—
	井川	16	14	25	23	21	22
	伊豆長岡	20	13	19	18	15	17
	伊豆東海岸	33	13	29	20	15	17
	伊東池	40	46	—	—	—	—
	伊東宇佐美 [○]	35	37	50	36	38	48
	伊東荻	31	34	—	—	—	—
	伊東小室山	40	46	50	44	32	48
	小笠	16	14	25	23	21	22
	岡部 [○]	37	47	25	23	27	32
	小山須走	34	39	30	32	51	52
	掛川家代	27	31	36	33	37	35
	掛川原谷	27	31	—	—	—	—
	河津	28	16	19	18	39	17
	河津見高浜	32	13	—	—	—	—
	川根	40	26	47	27	29	41
	清沢	52	45	25	23	21	22
	湖西	31	33	30	43	35	34
	御殿場	20	13	29	14	15	17
	相良 [○]	32	39	36	43	41	45
	佐久間	20	13	25	23	21	22
	静岡大原	16	14	27	29	24	26
	静岡籠上	30	34	—	—	—	—
	静岡丸子	30	34	—	—	—	—
	芝川内房	26	40	51	42	28	38
	芝川柚野 [○]	26	40	51	42	28	38
島田	16	14	19	18	15	17	
島田伊太	40	42	36	49	47	38	
清水興津	36	37	—	—	—	—	
下賀茂	20	16	19	18	39	37	
下田	32	13	47	14	15	17	
下田稲梓	32	13	46	14	15	17	
十里木	44	40	48	50	39	38	
修善寺	43	39	29	14	37	38	
白糸 [○]	26	16	30	36	28	38	
竜山	43	32	48	33	35	31	
玉川	16	14	25	23	21	22	
天竜船明	16	14	19	18	15	17	
天竜横山	16	14	19	18	15	17	
中伊豆 [○]	34	39	29	36	28	41	
中伊豆地藏堂 [○]	44	45	52	51	46	47	
中伊豆姫ヶ湯 [○]	40	35	49	42	37	38	
中川根	52	45	31	33	24	35	
中川根徳山	16	14	29	27	30	26	
浜岡	40	42	—	—	—	—	
浜松	20	13	25	23	21	22	
春野	40	37	42	39	41	38	

◎垂直偏波

近畿

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	6	7	8	10
		NHK総合	NHK Eテレ	毎日放送	朝日放送	テレビ大阪	関西テレビ	読売テレビ
大阪	大阪	24	13	16	15	18	17	14
	天見 [○]	24	13	16	15	18	17	14
	池田 [○]	—	—	—	—	28	—	—
	貝塚木積	49	48	51	44	47	43	41
	柏原	24	13	16	15	18	17	14
	河内長野親説台 [○]	49	48	38	44	47	40	42
	河内長野寺元	46	48	38	44	47	40	42
	川西池田 [○]	24	13	—	—	—	—	—
	太子河南	—	—	—	—	21	—	—
	豊能吉川	42	44	—	—	18	—	—
	中能勢	50	52	16	15	36	17	14
	西能勢	27	29	16	15	21	17	14
	枚方	—	—	—	—	—	27	—
	枚方尊延寺 [○]	37	39	45	44	47	43	41
岬深日	29	33	16	15	21	17	14	
箕面千里丘	41	36	—	—	—	—	—	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8	10
		NHK総合	NHK Eテレ	毎日放送	京都放送	朝日放送	関西テレビ	読売テレビ
京都	京都	25	40	33	23	38	42	35
	宇治志津川	25	13	16	30	15	17	14
	宇治白川	52	49	—	—	—	—	—
	宇治田原	39	13	—	37	—	—	—
	上夜久原	38	36	—	40	—	—	—
	亀岡	25	13	16	23	15	17	14
	京都大岩山	25	—	—	23	—	—	—
	京都大原 [○]	38	40	—	42	—	—	—
	京都松ヶ崎	45	49	—	—	—	—	—
	京都八幡	29	13	16	30	15	17	14
	京都八幡	52	—	—	50	—	—	—
	久美浜 [○]	25	13	—	23	—	—	—
	久美浜東	19	21	—	—	—	—	—
	四ノ宮小金塚	46	—	—	—	—	—	—
	将軍塚	25	28	—	—	—	—	—
	田辺大住 [○] *	52	13	16	50	15	17	14
	丹波	27	29	—	21	—	—	—
	丹波豊田 [○]	28	30	—	—	—	—	—
	中舞鶴 [○]	19	21	27	28	31	29	30
	野田川 [○]	19	21	27	28	31	29	30
	福知山	25	13	16	23	15	17	14
	伏見桃山	25	13	—	30	—	—	—
	舞鶴	25	13	16	23	15	17	14
	舞鶴寿 [○]	25	13	16	23	15	17	14
	峰山	25	13	16	23	15	17	14

◎垂直偏波

* 2025年度廃局予定

◎垂直偏波

地上デジタル放送 チャンネル表

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8	10
		NHK 総合	NHK Eテレ	毎日 放送	京都 放送	朝日 放送	関西 テレビ	讀賣 テレビ
京都	宮津	25	13	16	23	15	17	14
	山科	47	49	39	30	37	42	22
	山城田辺	45	—	—	43	—	—	—
	和束	30	—	—	28	—	—	—

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	6	8	9	10
		NHK 総合	NHK Eテレ	毎日 放送	朝日 放送	関西 テレビ	奈良 テレビ 放送	讀賣 テレビ
奈良	奈良	31	—	—	—	—	—	—
	生駒奈良北	31	36	—	—	—	29	—
	朝倉台	—	—	—	—	—	34	—
	生駒あすか野	31	20	—	—	—	—	—
	宇陀	30	13	—	—	—	—	—
	香芝閑屋	27	20	—	—	—	—	—
	五条丹原	26	13	16	15	17	22	19
	桜井慈恩寺	30	13	16	15	17	32	14
	三郷立野	27	28	42	38	44	46	40
	三郷南畑	31	20	42	38	44	46	40
	高取	48	—	—	—	—	51	—
	都祁	25	20	—	—	—	—	—
	柘原	52	50	39	37	41	21	35
	奈良西	44	—	—	—	—	—	—

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	6	8	10
		NHK 総合	NHK Eテレ	びわ湖 放送	毎日 放送	朝日 放送	関西 テレビ	讀賣 テレビ
滋賀	大津	26	13	20	16	15	17	14
	大津石山	21	13	20	44	27	48	19
	大津比叡平	47	49	—	—	—	—	—
	大津藤尾	26	13	20	—	—	—	—
	大津山中	—	—	20	—	—	—	—
	葛川貴井	—	—	29	16	15	17	14
	葛川細川上	—	—	29	16	15	17	14
	葛川細川下	—	—	29	16	15	17	14
	朽木葛川	26	13	—	—	—	—	—
	甲賀	26	31	29	16	15	17	14
	甲賀大原	39	31	29	28	30	36	32
	甲西岩根	47	43	45	44	37	48	41
	信楽	26	50	52	44	27	48	32
	高月高野	47	49	45	40	38	43	36
	土山鮎河	26	31	—	—	—	—	—
	土山大河原	26	13	—	—	—	—	—
	彦根	26	31	29	16	15	17	14
	日野鎌掛	26	31	29	16	15	17	14
	菩提寺	47	43	45	44	37	48	41
	マキノ海津	39	37	35	40	38	32	36
	八日市	39	37	48	—	—	—	—

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8	10
		NHK 総合	NHK Eテレ	毎日 放送	テレビ 和歌山	朝日 放送	関西 テレビ	讀賣 テレビ
和歌山	和歌山	23	13	16	20	15	17	14
	有田吉備	23	13	16	20	15	17	14
	有田箕島	23	13	16	20	15	17	14
	印南	25	27	39	33	37	41	35
	印南切目	29	27	39	33	37	41	35
	海南	23	13	16	20	15	17	14
	海南大谷	23	13	16	20	15	17	14
	海南小野田	23	13	16	20	15	17	14
	海南小野田南	47	41	39	33	37	28	35
	海南木津	47	41	39	33	37	28	35
	海南坂井	21	27	—	—	—	—	—
	海南孟子	47	41	—	—	—	—	—
	上富田生馬	23	13	47	24	15	48	14
	貴志丸丸橋	28	38	25	40	36	29	34
	紀ノ川橋本	43	—	—	—	—	—	—
	串本	44	46	16	34	38	42	14
	九度山	23	13	—	20	—	—	—
	高野山	49	51	39	48	37	33	35
	高野山東	49	51	42	48	36	44	38
	高野富貴	23	13	—	20	—	—	—
	粉河秋葉下	28	24	25	48	26	29	22

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8	10
		NHK 総合	NHK Eテレ	毎日 放送	テレビ 和歌山	朝日 放送	関西 テレビ	讀賣 テレビ
和歌山	古座	39	41	—	—	—	—	—
	御坊	21	13	47	24	15	17	14
	御坊富安	21	13	16	20	15	17	14
	潮岬	26	28	—	—	—	—	—
	下津	22	13	16	26	15	17	14
	下津大崎	23	13	16	20	15	17	14
	下津西ノ浦	23	27	29	24	21	28	25
	下万呂	42	13	—	—	—	—	—
	白浜庄川	42	13	47	24	15	48	14
	新宮	44	46	16	34	38	42	14
	新宮佐野	44	46	—	—	—	—	—
	田辺	23	13	47	24	15	17	14
	那賀	23	13	16	20	15	17	14
	那智勝浦	30	32	—	—	—	—	—
	野上緑ヶ丘	23	13	16	20	15	17	14
	橋本	28	32	42	46	36	44	34
	橋本柱本	28	32	42	46	36	44	34
	橋本東	—	—	—	30	—	—	—
	横山	42	13	47	24	15	48	14
	南部川	21	19	40	31	38	48	34
美浜三尾	23	13	16	20	15	17	14	
由良	23	26	39	20	37	48	35	
和歌山山東	47	41	—	—	—	—	—	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	6	8	10
		NHK 総合	NHK Eテレ	サン テレビ	毎日 放送	朝日 放送	関西 テレビ	讀賣 テレビ
兵庫	神戸	22	13	26	16	15	17	14
	相生	22	13	26	16	15	17	14
	相生鰯浜	22	13	26	16	15	17	14
	相生大谷	34	38	36	42	40	44	46
	相生佐方	22	13	26	16	15	17	14
	相生古池	47	19	—	—	—	—	—
	相生若狹野	29	13	25	16	15	17	14
	青垣	46	48	18	32	31	34	20
	明石朝霧	22	13	26	16	15	17	14
	赤穂	22	13	26	16	15	17	14
	赤穂高雄	34	38	36	42	40	44	46
	淡路一宮	25	35	—	—	—	—	—
	淡路三原	22	13	26	—	—	—	—
	出石町分	22	13	26	16	15	17	14
	市川鶴居	22	13	—	—	—	—	—
	市川東川辺	22	13	26	16	15	17	14
	市島	46	48	29	32	31	34	20
	一宮安積	22	19	48	42	40	34	38
	猪名川北	34	42	—	—	—	—	—
	猪名川木津	34	42	—	—	—	—	—
	猪名川ひびの	22	13	26	16	15	17	14
	柏原東奥	47	48	29	27	31	24	25
	香住	22	13	26	16	15	17	14
	川西北	34	36	43	16	15	17	14
	川西北	46	48	26	38	32	40	30
	川西けやき坂	34	36	26	16	15	17	14
	川西南	—	—	26	—	—	—	—
	川西湯山台	34	36	26	38	32	40	30
	神崎	22	13	46	42	40	44	38
	北阪神	22	—	26	—	—	—	—
	城崎	22	13	26	16	15	17	14
	神戸生田	22	—	26	—	—	—	—
	神戸楠谷	22	13	—	16	15	17	14
	神戸高座	22	13	26	16	15	17	14
神戸白川	22	46	—	—	—	—	—	
神戸住吉川	46	35	37	42	44	39	33	
神戸長田	22	29	26	37	35	39	33	
神戸灘	46	25	—	48	44	39	33	
神戸兵庫	22	13	26	16	15	17	14	
神戸明泉寺	25	29	27	37	35	39	33	
神戸妙法寺	25	29	26	37	35	39	33	
今田新田	22	13	26	16	15	17	14	
篠山	22	13	26	16	15	17	14	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	6	8	10
		NHK 総合	NHK Eテレ	サン テレビ	毎日 放送	朝日 放送	関西 テレビ	讀賣 テレビ
兵庫	篠山立町	27	20	—	—	—	—	—
	篠山浜谷	22	13	26	16	15	17	14
	篠山福井	22	13	26	16	15	17	14
	佐用	20	30	18	42	40	34	38
	太子	24	19	—	—	—	—	—
	宝塚	29	—	31	—	—	—	—
	宝塚玉瀬	34	36	26	38	32	40	30
	宝塚中山台	29	21	31	49	27	51	25
	竹野	32	30	28	27	31	29	24
	竜野	22	13	26	16	15	17	14
	丹南当野	22	13	26	16	15	17	14
	丹南古市	22	13	26	16	15	17	14
	津名	29	35	28	—	—	—	—
	豊岡江野	46	44	34	40	38	42	36
	豊岡栄	22	13	26	16	15	17	14
	豊岡高屋	22	13	26	16	15	17	14
	豊岡戸牧	22	13	26	16	15	17	14
	豊岡西戸牧	46	44	34	40	38	42	36
	中町	18	20	21	25	24	32	23
	南淡	22	13	26	16	15	17	14
	西宮青葉台	21	13	23	—	—	—	—
	西宮名塩	37	39	35	—	—	—	—
	西宮山口	22	13					

地上デジタル放送 チャンネル表



都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	7	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	西日本 放送	瀬戸内 海放送	山陽 放送	テレビ せとうち	岡山 放送
岡山	賀陽	22	13	—	—	19	—	47
	木見	36	26	34	29	19	—	28
	久世	22	13	15	17	43	14	47
	久米南	26	40	41	36	46	—	28
	久米南神目	50	48	—	—	44	—	52
	神根	37	39	29	31	38	33	40
	児島	32	51	15	49	21	—	47
	作東江見	31	29	—	—	24	—	—
	作東吉野	38	42	—	—	34	—	—
	山陽	32	45	34	36	46	38	28
	渋川○	36	34	—	—	—	—	—
	白石島○	37	39	—	—	—	—	—
	周匝	49	47	15	17	19	14	28
	総社	32	45	15	17	19	14	16
	高梁	33	31	15	17	19	14	16
	高梁木野山	40	13	—	—	19	—	47
	高梁巨瀬	24	28	—	—	36	—	38
	建部	32	13	15	17	19	—	16
	建部南	37	39	34	—	48	—	36
	玉島○	36	34	—	—	—	—	—
	玉島南○	32	45	—	—	—	—	—
	玉野	38	43	—	—	—	—	—
	玉野田井○	48	50	—	—	—	—	—
	玉野和田	36	40	50	49	48	46	47
	中和	49	50	—	—	19	—	28
	中国勝山	32	45	20	30	21	—	27
	津山	22	13	15	17	19	14	16
	鶴海	50	52	—	—	—	—	—
	哲西	32	34	29	30	31	—	27
	成羽	22	13	—	—	43	—	47
	新見	15	13	20	17	21	18	16
	西井原	39	13	—	—	19	—	47
	東井原	39	13	—	—	19	—	38
	備前	32	45	34	31	19	29	46
	備前伊里	39	37	41	43	38	44	47
	備前佐伯	22	13	15	17	19	14	47
	備前塩田	38	40	41	43	39	44	42
	備前瀬戸	40	48	—	42	46	—	44
	日生	32	45	20	30	21	—	27
蒜山	32	29	20	30	21	—	27	
北房	32	13	34	31	46	—	28	
真鍋島	50	52	—	—	—	—	—	
真備	36	13	—	—	19	—	28	
水島○	32	45	41	49	19	33	47	
御津	22	13	15	17	19	—	16	
三石	49	51	—	—	—	—	—	
御津国ヶ原	42	43	—	—	49	—	47	
美作	49	47	34	38	46	23	37	
美作加茂	32	13	—	—	43	—	28	
虫明○	48	52	40	42	46	38	47	
矢掛西○	39	13	15	—	19	—	47	
矢掛東○	14	31	15	—	19	—	38	
矢掛南	22	13	—	—	19	—	24	
湯原	26	33	15	17	43	—	47	
吉永	38	40	—	—	—	—	—	
吉永高田	41	42	34	49	43	44	47	
吉見	49	47	—	—	—	—	—	
和気	32	13	15	17	19	14	16	
和気日笠○	22	13	—	—	19	—	28	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	6	8
		日本海 テレビ	NHK Eテレ	NHK 総合	山陰 放送	山陰中央 テレビ
鳥取	鳥取	38	20	29	31	36
	岩美	19	13	14	15	16
	円護寺	19	13	14	15	16
	香取○	42	37	39	46	44
	河原	51	30	33	50	52
	倉吉	38	27	29	31	36
	倉吉八幡	18	17	22	24	25
	郡家	19	13	14	15	16
	佐治	28	21	23	25	26

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	6	8
		日本海 テレビ	NHK Eテレ	NHK 総合	山陰 放送	山陰中央 テレビ
鳥取	佐摩	15	13	14	17	16
	鹿野小鷲河	19	13	14	15	16
	下榎	—	20	26	—	—
	智頭	19	13	14	15	16
	智頭那岐	44	37	40	32	39
	智頭山形	44	37	40	32	39
	鳥取滝山	51	30	33	50	52
	中日野	23	18	22	25	24
	鉢伏	23	13	14	15	16
	日野	15	18	22	17	16
	三朝	25	17	18	19	21
	溝口	15	13	14	17	16
	用瀬	19	13	14	15	16
	米子	—	20	26	—	—
	米子飯山	—	36	38	—	—
	米子日南	15	13	14	17	16
若桜	19	13	14	15	16	

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	中国 放送	広島 テレビ	広島 ホーム テレビ	テレビ 新広島
広島	広島	14	15	18	19	22	23
	安芸佐伯	42	44	39	41	43	45
	安芸千代田	21	25	16	17	20	28
	安芸津	34	40	—	—	—	—
	安芸温品	21	25	16	17	20	27
	安佐	33	34	—	—	—	—
	安佐北	32	34	—	—	—	—
	五日市	14	15	18	19	22	23
	因島	42	44	16	17	29	28
	因島田熊	42	46	16	17	—	—
	駅家服部	47	49	—	—	—	—
	大朝	43	44	27	30	29	34
	大柿	14	15	18	19	22	23
	大竹○	14	15	18	19	22	23
	小奴可○	37	39	29	30	20	21
	尾道	42	44	16	17	29	28
	尾道本郷	37	39	—	—	—	—
	尾道美ノ郷	30	32	33	34	35	31
	音戸	34	29	—	—	—	—
	加計	36	37	46	47	48	49
	可部○	14	15	18	19	22	23
	可部桐原	38	39	—	—	—	—
	可部南原	29	30	—	—	—	—
	賀茂大和	36	34	30	32	—	—
	神辺上竹田○	50	43	—	—	—	—
	神辺下竹田○	42	40	—	—	—	—
	吉舎	36	38	37	32	33	34
	北美土里	43	44	45	46	37	39
	協和○	30	27	33	34	35	31
	久井○	36	34	37	39	—	—
	口和○	21	13	16	17	20	25
	倉橋○	14	15	18	19	22	23
	呉	14	15	18	19	22	23
	呉小坪	39	40	48	43	41	36
	呉広	30	15	18	19	22	23
	黒瀬	30	15	18	19	22	23
	芸北板村	24	26	27	29	—	—
	芸北八幡	28	33	16	17	—	—
	己斐○	21	13	16	17	20	27
	甲田	38	45	47	39	41	28
	河内○	21	13	16	17	20	28
	河内小田	46	44	16	17	—	—
	甲奴○	21	25	16	17	20	27
	高陽	24	13	26	30	36	28
	西条	21	27	16	17	20	28
	西条東	—	—	35	—	—	—
	西城	42	44	16	17	20	21
佐東	14	15	18	19	22	23	
上下	13	25	16	17	20	34	
庄原	42	44	46	40	48	50	
庄原川北	36	38	37	39	35	31	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	中国 放送	広島 テレビ	広島 ホーム テレビ	テレビ 新広島
広島	白木	21	25	16	17	20	49
	志和○	21	25	16	17	20	24
	新市常金丸	14	15	25	19	35	31
	瀬野	33	34	37	47	48	49
	瀬野大山	52	50	—	—	—	—
	世羅	42	38	37	39	49	47
	大門	42	44	16	38	40	36
	高野	14	15	18	19	22	23
	高宮	29	27	34	33	51	28
	高宮板林	29	30	34	33	32	31
	竹原	46	15	18	19	22	23
	竹原北	21	13	30	32	37	39
	父石	14	15	13	19	22	37
	東城○	14	15	18	19	22	23
	東城帝釈	28	38	—	—	—	—
	東城千鳥	24	26	16	17	22	50
	戸河内	36	37	46	47	48	49
	鞆○	49	51	16	47	29	26
	戸山	21	13	16	17	20	28
	豊栄○	33	25	49	51	29	28
	豊平	43	44	—	—	—	—
	仁方	34	36	37	45	29	28
	沼隈○	34	35	—	—	—	—
	八本松	32	38	—	—	—	—
	八本松正力	46	51	—	—	—	—
	比和	36	38	37	39	35	31
	福富○	36	37	—	—	—	—
	福山○	42	44	16	17	29	28
	福山千田	38	40	23	25	—	—
	福山南	42	44	16	17	29	28
	双三三和	36	30	34	32	—	—
	府中	38	44	16	17	29	28
	御調	39	44	16	17	29	28
	御調今田	40	41	—	—	—	—
	御調津蟹	38	46	—	—	—	—
	南加計	42	44	39	40	43	45
	南美土里	49	48	47	50	51	28
三原	30	25	16	32	29	23	
三原小坂	27	28	—	—	—	—	
三原幸崎○	14	13	21	30	20	31	
三原中之町	21	20	27	37	39	40	
三次	14	15	18	19	22	23	
三良坂	36	38	29	31	—	—	
向原	27	13	34	39	29	43	
安浦	42	40	25	30	29	37	
八千代○	21	29	16	17	20	28	
油木	40	38	46	48	36	50	
吉田	14	15	18	19	22	23	
吉和	24	25	26	27	29	28	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5
		NHK 総合	NHK Eテレ	テレビ 山口	山口 放送	山口 朝日放送
山口	山口	16	13	18	20	26
	秋吉	37	25	—	—	—
	阿東○	43	41	46	49	47
	阿東生雲	40	35	44	51	—
	阿東嘉年	34	32	22	30	23
	岩国	38	40	41	39	42
	岩国平田	24	26	—	—	—
	岩国御庄○	32	40	41	39	42
	岩国南河内	24	26	—	—	—
	岩国横山	37	26	30	24	—
	宇津賀	34	32	25	39	26
	宇部○	43	46	49	52	44
	宇部小野	37	25	34	48	50
	宇部二俣瀬	45	48	—	—	—
	大井庄屋	16	13	—	—	—
	大島					

地上デジタル放送 チャンネル表

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5
		NHK 総合	NHK Eテレ	テレビ 山口	山口 放送	山口 朝日放送
山口	鹿野	43	45	48	49	50
	上関	40	44	46	43	42
	川棚	38	45	43	37	—
	欽明路	36	33	50	49	42
	下松	49	50	47	48	46
	佐連	38	39	—	34	—
	下関	16	13	18	20	26
	下関北	51	45	43	25	—
	下関弟子待	38	50	36	52	—
	下関西	16	13	18	20	26
	下関福浦	51	45	43	25	—
	下関吉見	43	44	47	45	49
	周東	30	32	21	27	17
	秋芳嘉万	37	43	51	49	—
	須佐田万川	36	51	40	50	43
	田万川小川	34	32	—	—	—
	俵山	43	36	46	45	—
	東和	50	40	41	43	42
	東和油田	30	32	36	34	—
	長島	40	44	—	—	—
	長門	41	45	46	42	47
	仁保	45	48	51	50	—
	萩	48	52	46	42	47
	萩大井	16	13	18	20	26
	萩中小畑	27	30	—	34	—
	光	29	19	41	43	31
	平生	29	19	—	43	—
	平生南	49	44	46	43	51
	深須	37	40	41	39	42
	福賀	27	17	14	15	—
	防府迫戸	49	44	41	46	—
	防府富海	36	44	—	52	—
	豊北	38	52	37	36	44
本郷	33	40	36	24	42	
見島宇津	48	47	49	39	46	
見島本村	27	29	49	44	51	
美東	37	25	34	22	—	
美東赤郷	17	25	15	36	19	
南豊北	38	35	46	36	44	
美祿	16	13	18	20	26	
美和	33	40	—	24	—	
むつみ	43	41	46	49	47	
弥富	19	17	14	15	—	
柳井	30	32	21	27	17	
山口嘉川	45	48	—	—	—	
山口鴻ノ峯	37	40	34	36	24	
山口豊浦	38	52	48	36	44	
山口豊田	16	13	18	20	26	
山口錦	47	45	41	43	49	
由宇	50	40	41	43	42	
湯ノ口	30	25	34	22	32	
湯川	25	29	—	48	—	
和木	38	40	41	39	—	
和佐	30	32	36	34	—	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	6	8
		日本海 テレビ	NHK Eテレ	NHK 総合	山陰 放送	山陰中央 テレビ
島根	松江	41	19	21	45	43
	赤名	49	47	48	51	43
	旭和田	41	47	49	45	43
	池ノ原	—	52	48	—	—
	出雲八雲	—	27	28	—	—
	石見	15	13	14	17	16
	石見大和	24	33	36	27	26
	大田	25	20	24	27	26
	大田大浦	31	52	42	46	32
	邑智	42	29	31	50	44
	柿木	19	28	29	23	22
	掛合	15	13	14	17	16
	川本	15	13	14	17	16

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	6	8
		日本海 テレビ	NHK Eテレ	NHK 総合	山陰 放送	山陰中央 テレビ
島根	川本三原	39	33	36	44	42
	来島	15	13	14	17	16
	木次	27	18	20	32	28
	江津	28	50	48	32	29
	西郷	47	34	39	51	49
	西郷中村	24	40	42	28	25
	桜江	15	13	14	17	16
	宍道湖	24	22	23	26	25
	大社	34	52	42	46	36
	大東	15	13	14	17	16
	玉造	—	13	15	—	—
	津和野	14	25	27	17	15
	頓原	22	18	20	24	23
	七日市	14	25	27	17	15
	西ノ島	24	30	35	28	25
	仁多	15	13	14	17	16
	日原	14	29	30	17	15
	仁摩	25	20	24	27	26
	浜田	31	37	35	23	22
	浜田浅井	42	37	34	52	46
	日登	39	36	37	44	42
	広瀬	49	47	48	51	50
	益田	33	20	21	44	38
益田乙吉	25	20	21	44	38	
瑞穂	24	33	36	27	26	
三隅	—	13	14	—	—	
六日市	14	25	27	17	15	
六日市蔵木	32	35	36	34	33	
山代	15	13	14	17	16	
横田	24	22	23	26	25	

◎垂直偏波

四国

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3
		四国 放送	NHK Eテレ	NHK 総合
徳島	徳島	31	40	34
	阿南	22	29	27
	阿南新野	31	40	34
	阿南内原	31	40	34
	阿南南谷	—	46	42
	阿波	33	28	29
	阿波井川	31	40	34
	阿波勝浦	22	29	27
	阿波神山	33	39	37
	吾橋	31	40	34
	井川井内谷	31	40	34
	池田	31	40	34
	池田馬路	—	40	34
	池田松尾	14	36	29
	一宇	33	39	37
	一宇東	22	28	26
	一宇南	22	28	26
	一宇明谷	22	28	26
	大歩危	22	28	26
	海南相川	44	48	46
	海部野江	42	39	35
	鍛冶屋谷	32	39	35
	上勝	33	39	37
	小松島櫛淵	22	29	27
	木屋平	—	39	37
	佐那河内	31	40	34
	三頭山	31	40	34
	宍喰	22	29	27
	鳴門北	—	44	34
	鳴門瀬戸	31	40	34
	鳴門西	—	44	34
	西祖谷山	31	40	34
	羽の浦桜堤	22	29	27
東祖谷山	22	28	26	
東祖谷山久保	31	40	34	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3
		四国 放送	NHK Eテレ	NHK 総合
徳島	東祖谷山高野	44	48	46
	日和佐	31	40	34
	三加茂加茂山	22	40	34
	三加茂森清	31	40	34
	山城	14	36	29
	山城大野	31	40	34
脇町西赤谷	22	28	26	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	6	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	高知 放送	テレビ 高知	高知 さんさん テレビ
高知	高知※	15	13	17	19	21
	吾川	28	29	30	27	26
	安芸	34	33	16	18	20
	安芸川北	42	44	—	—	—
	池川	34	35	46	47	45
	伊野鹿敷	34	36	25	27	26
	馬路	28	29	30	27	26
	大月弘見	28	29	25	27	26
	大豊	45	47	34	36	35
	大豊岩原	45	47	—	—	—
	大豊大田口	44	46	48	49	50
	大豊西峰	44	46	30	36	35
	大野見	28	29	25	27	26
	沖ノ島弘瀬	28	29	25	27	26
	沖ノ島鳥島	28	29	25	27	26
	上ノ加江	42	44	—	—	—
	北川	28	29	25	27	26
	窪川	34	33	30	31	35
	窪川興津	50	49	46	48	47
	窪川琴平	24	23	16	18	20
	窪川志和	28	29	—	—	—
	芸西瓜生谷	28	29	25	27	26
	高知御量瀬	43	45	—	—	—
	虚空蔵	24	23	16	18	20
	五台山	28	29	25	27	26
	小筑紫	34	33	25	27	40
	佐川	28	29	25	27	26
	佐川松崎	46	45	42	44	43
	佐喜浜	42	23	37	18	20
	下川口	28	29	30	27	26
	宿毛	15	23	16	24	21
	宿毛平田	34	36	37	41	42
	須崎	34	33	30	31	35
	須崎久通	28	29	25	27	26
	須崎小浜	28	26	—	—	—
	須崎西紀	28	26	—	—	—
	大正	24	23	16	18	20
	田野	42	44	—	—	—
	東洋甲浦	36	38	37	35	39
	東洋名留川	28	29	25	27	26
	東洋野根	42	23	16	18	20
	十和	34	36	—	—	—
	土佐大月	28	33	25	27	40
	土佐佐賀	37	38	—	—	—
	土佐清水	34	36	37	41	42
	土佐清水窪津	43	44	—	—	—
	土佐田井	45	47	—	—	—
	土佐町	24	23	16	18	20
	土佐葉山	28	29	25	27	26
	豊永	28	29	25	27	26
中土佐	28	29	25	27	26	
中浜	48	50	—	—	—	
中村	28	29	25	27	26	
中村佐岡	34	36	37	41	42	
南国亀岩	28	29	25	27	26	
南国白木谷	28	29	25	27	26	
南国八京	28	29	25	27	26	
仁淀	24	23	16	18	20	
東津野	34	33	30	31	32	
室戸	28	29	25	27	26	
室戸羽根	42	44	—	—	—	

◎垂直偏波
※ 柏尾山送信塔 (ch.15, 13, 21)、鳥帽子山送信塔 (ch.17, 19)

地上デジタル放送 チャンネル表

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	6	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	高知 放送	テレビ 高知	高知 さんさん テレビ
高知	室戸岬	28	13	25	19	26
	室戸領家	24	23	22	41	35
	本山	28	29	25	27	26
	物部	24	23	16	18	20
	矢井賀	34	33	30	31	32
	安田	28	29	37	32	36
	山田神母/木 橋原	42	44	—	—	—
	橋原	28	29	25	27	26

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	南海 放送	愛媛 朝日 テレビ	あい テレビ	テレビ 愛媛
愛媛	松山	16	13	20	17	21	27
	生名 [◎]	48	50	—	—	—	—
	今治	41	39	47	—	—	—
	伊予青島	37	36	38	28	48	44
	伊予玉川	33	38	—	—	—	—
	伊予由良 [◎]	30	28	—	37	35	36
	伊予吉田	30	28	26	—	—	31
	岩城	26	22	—	—	—	—
	内子	16	19	32	25	21	27
	宇和	30	33	43	—	47	44
	宇和石城	15	13	14	17	23	29
	宇和島	19	13	20	23	21	29
	宇和島下高串	33	35	—	—	—	—
	宇和島葉師谷	33	35	—	—	—	—
	宇和島保田	33	35	—	—	—	—
	宇和正信	41	39	47	—	49	43
	大洲	15	14	31	40	35	29
	大洲大川	48	52	—	—	—	—
	大洲徳森	48	39	—	—	—	—
	大洲野佐来	43	45	19	25	21	27
	大三島 [◎]	35	13	20	—	—	31
	大三島大見	32	34	—	—	—	—
	大三島野々江 [◎]	32	34	44	—	—	45
	大三島肥海	32	34	—	—	—	—
	小田	41	39	47	51	50	48
	上浦瀬戸崎 [◎]	37	39	—	—	—	—
	川内	15	14	19	18	22	23
	川之江	16	22	47	51	49	43
	菊間	16	13	20	17	21	27
	久万	16	14	20	17	21	27
	久万管生	36	38	34	40	32	30
	城辺深浦	30	28	24	—	—	23
	城川	48	51	44	37	40	35
新八幡浜	24	30	51	50	47	49	
瀬戸	45	52	—	—	—	—	
津島	48	45	51	43	39	50	
津島御楨	19	13	20	—	—	29	
土居	26	22	37	—	—	31	
長浜 [◎]	30	32	50	—	—	52	
長浜出海 [◎]	52	45	—	—	—	—	
長浜櫛生	52	45	—	—	—	—	
長浜仁久	45	47	—	—	—	—	
中山	24	13	34	17	21	33	
新居浜	41	39	47	51	49	43	
西海	30	28	24	—	—	23	
野村	15	14	20	—	—	31	
伯方	34	22	—	—	—	—	
伯方伊方	34	52	—	—	—	—	
伯方北浦	34	22	—	—	—	—	
北条 [◎]	16	13	20	17	21	27	
北条浅海	16	13	45	—	—	36	
北条立岩	31	29	25	—	—	24	
保内喜木	37	33	—	—	—	—	
松野	41	39	47	—	—	43	
松山高浜 [◎]	45	47	—	—	—	—	
松山御幸	49	51	—	—	—	—	
三瓶	37	33	38	—	—	44	
美川	25	19	15	31	29	23	
三崎	41	39	—	—	—	—	
三崎串	37	44	—	—	—	—	

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	南海 放送	愛媛 朝日 テレビ	あい テレビ	テレビ 愛媛
愛媛	三崎二名津	25	37	—	—	—	—
	三崎与修 [◎]	37	45	—	—	—	—
	南宇和	32	31	20	17	18	19
	宮濱	34	22	37	—	—	26
	八幡浜	41	39	51	—	—	49
	吉海	16	13	20	—	—	24

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	4	5	6	7	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	西日本 放送	瀬戸 内海 放送	山陽 放送	テレビ せとつち	岡山 放送
香川	高松	24	13	15	17	21	18	27
	綾上	26	22	34	36	43	—	16
	内海当浜	32	33	—	—	—	—	—
	内海岩谷	32	33	—	—	—	—	—
	内海橋	32	33	—	—	—	—	—
	内海福田	32	33	—	—	—	—	—
	内海吉田	32	33	—	—	—	—	—
	大内丹生	38	51	—	—	—	—	—
	大内水主 [◎]	24	18	—	—	—	—	—
	観音寺	32	29	34	—	—	—	—
	北讃岐	24	13	—	—	—	—	—
	国分寺	22	47	34	26	38	—	16
	琴平	—	—	34	—	—	40	—
	坂出川津	—	—	47	—	—	49	—
	坂出東	39	37	41	31	43	14	16
	讃岐白鳥	32	45	20	30	21	46	27
	小豆島	38	51	20	30	21	46	27
	詫間	33	26	41	31	19	—	47
	詫間名部 [◎]	33	45	20	30	—	—	—
	詫間生里 [◎]	19	22	15	31	—	—	—
	津田の松原	38	44	—	—	—	—	—
	土庄	38	22	34	36	43	14	16
	土庄田井	29	31	—	—	—	—	—
	仁尾	32	13	20	30	21	—	27
	仁尾管保	25	45	—	—	—	—	—
	西讃岐	24	13	15	17	21	18	28
	引田安戸	39	33	—	—	—	—	—

◎垂直偏波

九州

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	7	8
		九州 朝日 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	RKB 毎日 放送	福岡 放送	TVQ 九州 放送	テレビ 西日本
福岡	福岡	31	22	28	30	32	26	34
	甘木千手	38	22	28	36	37	43	34
	飯塚高雄	44	22	15	33	37	38	34
	飯塚南 [◎]	41	49	25	39	43	46	38
	糸島 [◎]	31	22	28	30	32	26	34
	大河内	31	23	50	30	32	27	29
	岡垣	—	—	37	—	—	—	—
	小竹 [◎]	31	42	40	30	32	46	44
	大牟田	31	13	17	30	21	26	29
	大牟田甘木	—	50	—	—	—	—	—
	瀬田 [◎]	31	42	40	30	32	27	29
	嘉穂	31	42	40	30	21	26	29
	嘉穂庄内	37	49	25	14	43	46	19
	嘉麻平	37	49	36	23	16	35	18
	上三緒 [◎]	31	42	40	30	32	27	29
	香春	44	22	15	48	37	28	34
	苅田 [◎]	44	33	50	24	21	52	39
	北九州	31	42	40	30	32	27	29
	北九州伊川 [◎]	38	51	48	37	15	28	45
	北九州黒川	—	44	43	—	—	—	—
	北九州小石 [◎]	31	42	34	30	32	27	29
	北九州谷町 [◎]	—	42	37	—	—	—	—
	北九州田野浦	22	48	37	14	36	19	34
	北九州戸畑	—	42	34	—	—	—	—
	北九州牧山 [◎]	—	42	34	—	—	—	—
	北九州丸山	31	42	35	30	32	27	29
	北九州吉田	22	34	48	14	15	17	25

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	7	8
		九州 朝日 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	RKB 毎日 放送	福岡 放送	TVQ 九州 放送	テレビ 西日本
福岡	鞍手 [◎]	44	42	36	30	32	27	29
	久留米	31	13	17	30	21	26	29
	久留米東	—	50	46	—	—	—	—
	黒木	15	20	23	24	32	27	18
	黒木谷 [◎]	15	20	23	24	32	27	18
	玄海北	48	22	35	30	44	26	34
	上毛土佐井	31	33	36	30	32	27	29
	上毛唐原	31	33	36	30	32	27	29
	小峠	31	42	40	30	32	27	29
	後藤寺	23	42	43	30	20	26	29
	才田	44	20	15	33	24	35	38
	早良 [◎]	41	43	38	36	20	35	18
	上陽 [◎]	16	22	40	41	43	19	34
	須恵	23	22	28	30	43	26	34
	太宰府	23	49	38	36	20	35	18
	立花兼松 [◎]	37	20	23	24	32	27	34
	立花口 [◎]	31	22	28	30	32	26	34
	寺内 [◎]	22	48	50	43	44	19	49
	下三緒 [◎]	41	42	36	39	32	27	29
	添田	—	—	36	—	—	—	—
	筑後矢部	16	22	40	24	43	19	34
	筑前宮田	16	13	14	24	20	15	18
	筑前山田	31	13	17	30	21	26	29
	築城	44	37	45	14	21	17	15
	戸切	48	38	37	45	44	46	49
	豊津 [◎]	44	33	36	22	47	52	39
	西浦	23	40	42	19	37	46	18
	杷木 [◎]	31	13	17	30	21	27	29
	深江 [◎]	42	50	52	41	46	35	43
	藤松	23	42	35	30	37	19	46
	豊前大村	44	33	36	24	21	41	39
	豊前中村	44	33	36	24	21	41	

地上デジタル放送 チャンネル表

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3
		NHK 総合	NHK Eテレ	サガ テレビ
佐賀	肥前大和	20	23	35
	日の隈	33	25	27
	大和川上	35	32	—
	呼子	33	25	44

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	長崎 放送	長崎 国際 テレビ	長崎 文化 放送	テレビ 長崎
長崎	長崎	15	13	14	18	19	20
	相浦	42	40	22	16	38	20
	阿翁	23	24	26	46	30	27
	畝刈	47	49	30	44	36	33
	有川	41	43	45	52	49	29
	有川北	21	25	37	27	33	20
	飯盛	24	41	23	49	45	47
	諫早	15	51	23	18	45	20
	巖原	36	49	28	45	52	20
	宇久	50	46	51	52	19	35
長崎	雲仙	50	36	41	28	49	47
	江迎鹿町	41	43	24	33	27	26
	大島徳万	41	43	45	47	49	29
	大瀬戸	27	37	35	18	19	20
	大瀬戸雪浦	15	13	—	—	—	—
	小値賀	50	46	51	52	19	35
	鬼木中尾	15	13	14	18	19	20
	加津佐	43	51	—	—	—	—
	蚊焼	39	43	26	52	45	28
	北有馬西	31	33	35	48	39	37
長崎	北有馬東	31	33	35	43	39	37
	郷ノ浦	36	49	41	45	38	20
	小佐々楠泊	25	26	14	18	19	20
	崎戸西	41	43	45	47	49	29
	崎戸東	41	43	45	47	49	29
	崎山	47	51	39	—	—	32
	佐々	42	40	22	16	38	34
	佐世保	42	40	22	16	38	34
	佐世保赤崎	42	40	22	16	38	34
	佐世保大野	23	30	21	36	33	32
長崎	佐世保日宇	42	40	44	47	49	33
	佐世保日野	42	40	22	16	38	34
	佐世保柚木	23	30	28	—	—	26
	島原	15	51	23	18	45	20
	島原北	15	35	23	—	—	20
	西彼大島	21	36	44	52	49	33
	世知原	42	40	22	16	38	34
	外海	15	13	14	18	19	20
	為石	39	43	23	—	—	45
	戸町	15	13	14	18	19	20
長崎	富江	41	43	45	49	46	36
	長崎北	15	13	14	18	19	20
	長崎滑石	15	13	14	18	19	20
	長崎西山	15	13	14	18	19	20
	長崎平山	42	40	41	47	33	34
	長崎南	15	13	14	18	19	20
	長崎茂木	39	40	23	31	30	26
	長与	15	13	14	18	19	20
	奈摩	41	43	45	52	49	29
	奈良尾	30	32	33	44	39	36
長崎	野母崎	48	51	43	45	36	32
	野母高浜	48	49	43	44	46	47
	早岐	42	40	22	16	38	34
	波佐見	24	29	32	47	45	41
	東彼杵	42	40	—	—	—	—
	東長崎	24	35	31	49	17	47
	平戸	36	49	39	18	19	20
	平戸中	50	46	24	18	19	48
	平戸南	41	43	24	29	28	39
	福江	42	40	24	21	38	34
長崎	松浦福島	23	13	15	—	—	38
	松浦	36	49	37	18	19	35
	松浦鷹島	23	13	15	—	—	38
	松浦東	23	13	15	45	46	47

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	長崎 放送	長崎 国際 テレビ	長崎 文化 放送	テレビ 長崎
長崎	松浦南	28	30	24	18	19	26
	三井楽	41	43	45	50	46	23
	御館山	26	30	44	36	33	29
	南有馬	15	13	14	18	19	20
	南串山	15	13	14	18	19	20
	南鹿町	28	13	14	18	19	25
	矢上	24	41	23	49	45	47
	吉井	23	30	24	50	48	26

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5
		NHK 総合	NHK Eテレ	大分 放送	テレビ 大分	大分朝日 放送
大分	大分	15	14	22	34	32
	安岐朝来	31	40	28	26	—
	安岐中央	45	38	28	41	42
	朝地	47	51	46	52	49
	朝地戸崎	47	51	46	52	49
	安心院	44	52	28	26	47
	天ヶ瀬出口	29	41	46	39	—
	一尺屋	47	51	46	48	—
	五馬	18	38	40	36	—
	大銅	47	20	13	35	—
大分	宇佐拜田	21	43	29	19	33
	臼杵	15	14	22	26	18
	臼杵下ノ江	35	51	49	47	—
	大分西	39	43	38	45	41
	大分東	15	14	22	34	32
	大分桃園	38	48	45	28	33
	緒方	38	20	46	34	48
	海添	35	51	29	20	31
	香々地	52	43	—	—	—
	蒲江	39	52	22	34	—
大分	上津江	44	45	46	29	—
	久住	45	43	39	34	—
	久住白丹	45	43	37	35	—
	珍珠	15	23	22	25	42
	珍珠森	21	14	16	26	24
	国東	15	14	22	47	42
	国東重藤	39	38	28	31	—
	国見	17	43	46	19	—
	九重	17	20	13	39	33
	佐伯	15	14	22	26	18
大分	佐賀関	44	30	40	26	—
	佐志生	35	51	46	48	—
	庄内	38	14	37	34	33
	竹田	15	14	13	25	23
	竹田中央	51	39	37	35	41
	竹田南	45	43	22	34	19
	竹中	38	50	39	43	—
	千歳	47	20	22	34	—
	津久見	17	30	40	26	18
	津久見千怒	44	52	46	35	42
大分	津久見南	44	52	46	35	42
	直入	36	52	22	48	19
	中津	15	14	22	34	25
	西玖珠	29	30	28	31	19
	二瀬内	49	39	37	47	41
	西日田	15	20	39	25	33
	西屋敷	21	43	28	19	—
	野津市	23	51	49	47	31
	野津原	15	14	22	34	32
	挾間鬼崎	38	23	37	31	33
大分	挾間谷	38	14	37	31	32
	東蒲江	25	23	33	42	—
	東植田	15	14	22	34	33
	日出生	18	20	16	36	—
	日田	15	20	16	25	33
	豊後今市	44	20	37	38	—
	豊後大田	45	43	39	41	—
	本耶馬溪	49	38	46	47	—
	前津江	29	51	13	36	—
	三重	17	16	29	26	18

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5
		NHK 総合	NHK Eテレ	大分 放送	テレビ 大分	大分朝日 放送
大分	南院内	19	23	35	31	32
	武蔵	39	38	28	31	—
	耶馬溪柿坂	29	30	28	31	—
	耶馬溪下郷	29	30	28	31	—
	耶馬溪津民	18	20	28	19	—
	耶馬宮	37	38	28	26	18
	山国	18	38	28	40	—
	湯平	19	20	29	31	33
	湯布院	17	20	29	31	33

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	熊本 放送	熊本 県民 テレビ	熊本 朝日 放送	テレビ 熊本
熊本	熊本	28	24	41	47	49	42
	芦北	19	13	18	17	15	14
	阿蘇	28	24	43	47	48	42
	阿蘇北	14	13	15	20	21	19
	天草	27	25	40	38	26	37
	有明上津浦	36	50	41	47	49	43
	泉	14	13	18	20	15	19
	牛深	20	13	26	30	28	27
	牛深浅海	45	43	41	37	39	35
	牛深内の原	44	41	43	46	45	42
熊本	牛深魚貴	37	38	36	31	29	32
	牛深須口	43	40	41	37	39	33
	牛深深海	22	16	28	37	39	33
	牛深真浦	43	48	41	37	39	33
	牛深茂串	41	39	43	47	49	45
	牛深山の浦	14	13	15	21	25	19
	大矢野北	27	26	30	39	40	32
	大矢野南	29	31	21	17	40	35
	大矢野湯島	27	25	45	44	48	33
	小川海東	27	25	29	44	31	39
熊本	小島	28	24	41	47	49	42
	鹿北	29	26	30	21	17	31
	河浦	19	13	18	17	15	14
	菊水	27	25	33	46	48	35
	玉東	28	24	41	47	49	42
	熊本春日	20	23	33	39	48	35
	熊本託麻	29	25	40	46	30	18
	熊本西	32	35	36	45	50	38
	倉岳	28	24	41	47	49	42
	御所浦	19	13	18	21	15	14
熊本	御所浦嵐口	29	23	43	30	32	36
	崎津	23	24	34	29	35	28
	新和	20	40	26	37	31	27
	栖本	14	13	18	21	15	19
	清和	39	38	40	46	48	35
	蘇陽	15	13	41	47	49	43
	立田山	14	13	26	21	15	27
	玉名	28	24	41	47	49	42
	津奈木	23	13	18	17	15	14
	津奈木赤崎	33	35	39	46	48	44
熊本	砥用	29	31	40	46	39	38
	波野	27	51	40	44	50	42
	南関	35	27	37	48	50	46
	二瀬本	28	24	29	31	33	42
	肥後小国	14	13	15	20	21	18
	人吉	17	25	18	20	21	19
	樋島	14	13	15	19	21	18
	本渡	29	23	48	21	50	45
	本渡北	27	31	40	38	50	37
	本渡下河内	25	13	18	19	15	14
熊本	本渡本町	25	13	18	19	15	14
	松合	33	24	37	48	50	46
	松尾西	26	30	34	40	43	37
	松島教良木	37	39	40	44	45	43
	三加和	28	24	41	47	49	42
	水上	28	27	29	31	32	30
	三角	29	25	37	44	48	33
	水俣	20	40	26	30	31	27
	水保西	35	33	17	23	25	21

◎垂直偏波

地上デジタル放送 チャンネル表

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		NHK 総合	NHK Eテレ	熊本 放送	熊本 県民 テレビ	熊本 朝日 放送	テレビ 熊本
熊本	水俣東	16	13	18	24	15	14
	南阿蘇	20	18	21	25	27	23
	南阿蘇高森	32	30	—	—	—	—
	宮田	28	24	41	47	49	42
	矢部	15	13	18	25	27	20
	湯浦	43	48	41	47	49	42
	苓北	28	24	41	47	49	36

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	6
		NHK 総合	NHK Eテレ	テレビ 宮崎	宮崎 放送
宮崎	宮崎	14	13	16	15
	青島	20	18	24	22
	油津	45	43	49	47
	飯野	29	28	31	30
	入郷	28	26	32	30
	岩戸	27	25	31	29
	浦城	20	18	24	22
	えびの	45	43	49	47
	折生迫	20	18	24	22
	門川	32	31	34	33
	北浦	41	37	51	49
	北五ヶ瀬	45	34	22	16
	北島浦	18	17	29	26
	北延岡	28	26	32	30
	北諸塚	22	21	24	23
	串間	29	28	38	37
	串間市木	20	18	24	26
	串間本城	29	28	38	37
	郷之原	28	26	32	30
	五ヶ瀬	18	17	20	19
	酒谷	21	19	27	23
	佐土原	28	26	24	30
	椎葉	36	34	40	38
	須木	28	26	32	30
	杉安	20	18	24	22
	大王谷	32	31	34	33
	高岡	20	18	24	22
	高千穂	18	17	21	19
	高鍋	28	26	32	30
	東郷	18	17	20	19
	日南	52	50	40	39
	日南南郷	29	28	31	30
	日南細田	14	13	16	15
	延岡	46	45	43	44
	日之影	28	26	32	30
	日向	46	45	43	44
	日向北川	27	25	31	29
	日向草場	32	36	34	38
	日向西郷	37	35	41	39
	日向八戸	27	25	31	29
	平和が丘	28	26	32	30
	真幸	29	28	31	30
神門	20	18	24	22	
南島浦	20	19	28	27	
南諸塚	36	34	40	38	
美々津	28	26	24	22	
宮崎内海	28	26	32	30	

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		南日本 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	鹿児島 讀賣 テレビ	鹿児島 放送	鹿児島 テレビ 放送
鹿児島	鹿児島	40	18	34	29	36	42
	始良	49	27	45	19	43	21
	赤尾木	50	52	48	33	49	19
	阿久根	25	13	15	19	14	21
	阿久根西目	31	30	32	17	23	29
	天城	34	36	32	—	—	38
	安納南	—	33	31	—	—	—
	安房	32	35	34	30	33	31
	伊集院	16	13	15	19	14	21
	伊集院北	33	17	23	—	—	31

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		南日本 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	鹿児島 讀賣 テレビ	鹿児島 放送	鹿児島 テレビ 放送
鹿児島	伊集院野田	39	41	35	20	22	37
	伊集院東	39	33	35	31	41	37
	伊仙	—	46	44	—	—	—
	市比野	27	33	28	39	31	37
	一湊	40	29	34	30	32	36
	指宿十町	46	50	48	51	44	52
	宇検北	51	25	23	50	27	28
	宇検南	39	49	47	45	43	41
	内之浦	34	29	25	41	36	42
	穎娃	16	13	15	45	14	35
	大勝	—	22	21	—	—	—
	大口	25	24	22	19	41	21
	大口北	52	50	48	51	41	38
	大口西	26	36	27	—	—	34
	大隅	20	24	23	26	19	21
	大隅福山	—	33	31	—	—	—
	大隅松田	37	29	34	—	—	32
	大隅横川	17	28	27	18	30	29
	面縄	39	26	27	—	—	41
	鹿児島小野	40	18	34	23	36	42
	鹿児島千年	21	24	22	25	14	16
	笠利	39	41	43	33	35	37
	笠利南	21	20	22	29	27	31
	鹿児島南	16	13	15	19	14	21
	鹿屋	43	17	22	49	41	47
	鹿屋西	46	19	23	45	36	42
	上伊集院	33	44	31	26	41	37
	蒲生	20	24	22	26	41	47
	川床	44	48	52	46	50	45
	川辺高田	44	50	48	49	46	47
	喜界	28	52	51	32	36	34
	輝北	—	24	23	—	—	—
	霧島	—	24	22	—	—	—
	串木野	16	13	15	19	14	21
	国上	—	32	30	—	—	—
	桜島	15	51	50	—	—	13
	薩摩	—	28	27	—	—	—
	薩摩出水	38	33	29	43	50	36
	山	39	40	42	52	49	41
	重富	—	27	45	—	—	—
	志布志	20	18	23	45	39	21
	末吉	20	24	23	26	19	21
住用北	36	43	42	34	44	45	
住用南	39	41	40	27	38	28	
瀬戸内	21	20	22	30	31	29	
川内永利	27	33	28	26	31	37	
財部	40	18	37	29	39	42	
田代	20	17	22	26	24	27	
種子島	25	28	23	19	27	21	
田皆	30	28	41	—	—	29	
知名	21	20	22	25	24	23	
知覧	43	44	48	49	46	47	
手打	43	28	27	46	45	44	
徳之島	16	13	15	17	14	18	
長島北	28	42	46	18	44	34	
長島蔵之	25	14	15	33	19	21	
長島小浜	43	14	15	51	23	35	
長島浜渡	23	14	15	17	24	35	
長島南	42	38	31	32	24	36	
中之島	40	20	22	30	34	38	
中之島東	—	52	51	—	—	—	
名瀬	16	13	15	17	14	18	
名瀬朝仁	45	43	47	23	27	49	
名瀬浦上	—	20	22	—	—	—	
名瀬北	21	20	22	29	31	33	
名瀬小宿	37	33	31	29	36	35	
名瀬小熊	50	48	47	44	46	49	
名瀬南	—	52	51	—	—	—	
西之表東	30	32	34	29	36	38	
根占	16	13	15	23	14	21	
羽島	40	44	35	29	36	42	
東市来	25	44	35	28	48	23	

◎垂直偏波

都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	4	5	8
		南日本 放送	NHK Eテレ	NHK 総合	鹿児島 讀賣 テレビ	鹿児島 放送	鹿児島 テレビ 放送
鹿児島	日当山	25	23	27	—	—	21
	吹上北	16	13	15	17	14	27
	吹上永吉	43	45	44	46	28	27
	坊津北	—	28	23	—	—	—
	坊津南	16	13	15	18	17	14
	牧園	49	45	46	43	52	48
	枕崎	20	24	22	39	41	37
	枕崎木原	43	50	48	46	44	47
	万膳	18	27	34	32	30	29
	水の久保	25	17	22	28	27	34
	南種子	16	13	15	17	14	18
	山川	40	18	34	29	36	42
	山川成川	23	32	31	26	24	25
	大和北	21	20	22	30	31	29
	大和南	33	35	36	—	—	37
	横川古城	38	49	50	34	52	36
	横川山ヶ野	26	28	27	32	30	29
	吉松	27	43	45	18	17	23
	与路	16	13	15	17	14	18
	与論	30	29	37	33	35	31
竜ヶ水	—	31	17	—	—	—	

◎垂直偏波

沖縄							
都道府県	リモコン番号 放送局 送信塔	1	2	3	5	8	
		NHK 総合	NHK Eテレ	琉球 放送	琉球 朝日放送	沖縄 テレビ放送	
沖縄	沖縄	17	13	14	16	15	
	東江	20	19	21	23	22	
	石垣	26	24	33	36	35	
	伊是名西	37	39	31	35	33	
	伊是名東	45	44	26	19	30	
	内道	19	18	20	22	21	
	運天原	45	44	46	51	50	
	大度	20	19	21	23	22	
	沖縄石川	36	25	30	33	31	
	恩納	19	25	30	23	21	
	川平	22	18	19	21	20	
	北大東	42	40	44	48	46	
	北中城	34	32	38	42	40	
	宜野湾	21	19	44	48	46	
	具志川	19	25	30	23	21	
	久米島	33	25	30	32	31	
	久米島東	20	19	21	23	22	
	呉我	45	36	47	51	49	
	胡屋	36	25	30	33	31	
	佐敷	36	25	30	33	31	
	志喜屋	20	19	21	23	22	
	数久田	45	36	47	51	49	
	祖納	17	13	32	48	42	
	高原	36	25	30	33	31	
	多良間	22	18	43	47	45	
	今帰仁	38	40	34	42	32	
	平良	17	13	14	16	15	
	辺野古	37	35	39	43	41	
	辺土名	45	44	46	50	48	
	南大東	32	27	34	38	36	
本部	46	45	48	51	50		
与那国	36	45	17	47			