

# ユーザー設定 SDカードのフォーマット


本器に挿入されているSDカードをフォーマット(初期化)します。

## SDカードのフォーマット(初期化)

### ① データ呼出し・消去の選択

メニューから「6.ユーザー設定」⇒「1.データ管理」⇒「1.データ呼出し・消去」の順番で選択します。

### ② SDカードのフォーマットの選択



で「5. SDカードのフォーマット」を選び、



を押します。

(「フォーマット確認」画面が表示されます)




で「はい」を選び、



を押します。

### ③ SDカードがフォーマットされます



本器に挿入されているSDカードがフォーマットされます。

●FAT32でフォーマットされます。



を押します。

#### ご注意

- カード容量は64GBまで対応しています。
- 新品のSDカードも、必ずフォーマットしてください。
- SDカードのフォーマットは、必ず本器で行なってください。